

Câu 16507 của bạn thuhuyen - đã có (5) trả lời & góp ý.

Sony KDL 42W674A .
tình trạng Có tiếng ko hình. Màn có sáng

Mong các bác giúp đỡ

— [●] [●] —

đỗ văn cảnh (canhdo) - 25 / 10 / 2017

Hỏng màn bạn nhé

tiendat7211 (tiendat7211) - 26 / 10 / 2017

Bán thì alo mình mua cho 0912302313

đỗ văn cảnh (canhdo) - 26 / 10 / 2017

Bác nhập đc giá bn ???

Nguyễn Văn Hồng (doctor el) - 27 / 10 / 2017

674 thường hỏng màn, cứu lên thì bị thừa hình, bạn hỏi thì mình tư vấn chút là điều kiện để đèn chạy là xem có 12v cấp lên đèn chưa, 12 cặp tín hiệu có tâm 1,2v chưa..nếu chưa có thì cân thử bo khiển..nếu có rồi thì rút điện đo sơ mấy con tụ pi dán xem có em nào die k..nếu có em nào đi thì rút vứt bỏ xem có chạy k..nếu k có em nào chốt thì đo điểm vgh, vgl xem có điện áp k..xong rồi mới ngâm cứu tiếp..có gì alo cho mình mình giúp..0982220601.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Huynh thanh phuong (Huynhthanhphuong)- 31 / 10 / 2017

Màng loại này khoảng bn tiền vay sẽ.minh cũng có 1 cái hư màng

Các bài viết tương tự:

1. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cần 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm\) màn không sáng tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
2. [Lcd sony model KDL 42W700B . Nguồn rời 19.5v - Cắm điện vào không sáng màn hình nữa . Cũng không sáng đèn báo nguồn .](#)
3. [man hình fujshi - ban dau cam dien vao man hình sang bình thường sau 5 giây man hình bi toi lai mat anh sang nhưng dung den pin chieu vao man hình van thay hình ảnh](#)
4. [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
5. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - man hình sang loa len roi toi nai đen cao ap van chạy bình thường man hình sang co vet chạy dọc theo man tu chen xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhập nhảy theo do sáng của man hình](#)
6. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
7. [Sony model kdl-32r300b - Máy vừa mở lên hiện chữ sony lên 3 lần rồi tắt nhíp đèn đỏ 6 nhíp](#)
8. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ](#)
9. [Tivi sony kdl 46w704a - Bị nhảy hình](#)
10. [Tivi sony KDL-42W674A - Bị hư bo chính](#)
11. [Tivi Sony KDL-50W800C - Đèn báo nguồn sáng lên khoảng 2 giây rồi tắt không thấy lên nguồn cũng không hiện tượng gì nữa](#)
12. [tivi sony model 40EX 520 - có tiếng bình thường , màn hình lên trắng sáng mờ,ko thấy hình, chạy khoảng 15phút màn hình bắt đầu đen dần từ trái sang phải, rồi tối hẳn màn hình](#)