

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO & Ele
Panasonic TOSHIBA
MSUNG
BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 2402 của bạn nv09 - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sony

Hiện tượng: ko hình

ko

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [1. laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [2. laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [3. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất](#)

hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình

4. sony 32ex520 - có những đường kẻ ngang mờ theo cột sọc màn hình , khi đưa về chế độ màu đen toàn màn thì những cột này mất dần , rồi mờ hình thì nó hiện dần lên ,bác cho hỏi nó bị hư gì vậy ?
5. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguần 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
6. sony 48R550C - máy chạy có tiếng nhưng không lên hình. hiện tượng của nó là khi khai động lên logo Sony nhưng lại có màu xanh và 1 số kẻ chỉ nhỏ cung màu xanh rồi tắt luôn. đèn nền vẫn sang bình thường
7. Sony 50inch - Nhảy hình kèm theo sưa hình
8. Sony model kdl-32r300b - Máy vừa mở lên hiện chữ sony lên 3 lần rồi tắt nhíp đèn đỏ 6 nhíp
9. sony PCVD-15XA1 - man hình của mình van chạy bình thường,nhưng lúc tắt nguồn thì man hình cu chop nhảy mo mo.co lúc thì chang chon o co hình
10. Sony VAIO 15 inh - Hình bị rác, có nhiều vết sước khắp màn hình
11. ti vi crt sony 21" - các bác co e hỏi pan này tí e mới nhận con crt sony 21" lúc đầu mở lên hình ảnh vẫn bình thường khoảng 10 p thì bắt đầu nhòe hình và tối dần
12. tivi sony model 40EX 520 - có tiếng bình thường , màn hình lên trắng sáng mờ,ko thấy hình, chạy khoảng 15phút màn hình bắt đầu đen dần từ trái sang phải, rồi tối hẳn màn hình