

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15604 của bạn tran van doan - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sony . mitsumi . nec

Hiện tượng: hư quạt

có bác này có it quạt máy chieu ko a

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu tí tí, báo lỗi quạt thì quay](#)
- [crt nec - kho len](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [Laptop NEC versa 3300 - Đang Chạy treo máy sau đó bật không lên](#)

6. [Laptop NEC versa 3300 - Máy chạy sau khi vào Win được 1 lát thì phát ra tiếng kêu tách tách ở loa ngoài, mở nhạc vẫn nghe BT, lưng máy nóng bất thường](#)
7. [man hình nec - chet nguồn](#)
8. [man hình nec - no nguồn](#)
9. [Quạt phun sương TAU - Quạt hong công suất 4n60 thay vào quạt cơ bao den bình thường ,nhưng không thay phun sương.](#)
10. [sanaky - cảm điện 220v báo lỗi e3 liền mở ra kiểm tra mắt điện quạt giải mở cảm biến nhiệt độ quạt chạy .da thay quạt moi voi cam bien nhiet do roi ko het](#)
11. [tủ lạnh có quạt deawoo - lâu đông đá, đã thay sò nóng, sò lạnh và quạt gió, dexitan còn nóng tột, ngăn đá thì quạt chỉ thổi ở ngăn trên, còn ngăn dưới của ngăn đá thì không thấy gió thổi ra](#)
12. [tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lai bi như cũ](#)