

Câu 16594 của bạn trinh dinh duc - đã có (4) trả lời & góp ý.

sony moded kv-HA21M80  
tình trạng máy chạy cai tat ngay den bao nguon nhay 4 nhip

Nho moi nguoi giup do

— [●] [●] —

**doibuon** (zing) - 3 / 1 / 2018

b kt nguồn xem bị yếu k. hoặc kt từ các lk cạnh ic nguồn tụ trở và diode bên liên quan đến nguồn cấp

**hà viết chuyên** (quangchuyen123) - 5 / 1 / 2018

biến áp kích dòng . 1 nháy ,,ic nhớ 2 nháy ,,cao áp trở b+ cấp cho cao áp ,,3 nháy p màn hình 4 nháy p dòng ,,5 nháy đèn hình kém ,sai G2 .....

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**thaihoa** (dthoa) - 5 / 1 / 2018



**thaihoa** (dthoa) - 5 / 1 / 2018



## Các bài viết tương tự:

- [1. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ kô nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
- [2. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lai được chạy vài giây lại bj , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhip nhip ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
- [3. PC cai win xp sp2 - khi đang cai thì bình thường nhưng khj copy các file tu đĩa sang máy xong khôi dòng lại thì máy tắt luôn.bấm nút nguồn khôi dòng thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.minh đã đem đĩa win do cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả](#)
- [4. Sóng crt moded HF21M80 - Chạy rồi cắt ngay tỉ vì nháy 2 nhip](#)
- [5. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhip , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
- [6. Sony model kdl-32r300b - Máy vừa mở lên hiện chữ sony lên 3 lần rồi tắt nhip đèn đỏ 6 nhip](#)
- [7. Tivi JVC - Mọi người ơi giúp cháu ca này với ạ , 2,3 hôm nay cháu gặp 3 con jvc khi bật máy làm việc cái ngắt ngay đèn báo nháy nháy mấy cái ,cháu đã đo nhanh các nguồn vẫn đủ ,cháu đã thay nhớ và nạp nhớ mới mà k được](#)
- [8. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đỏ nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lạp đi lạp lạp như vậy’;/ khi tắt đo nguồn cấp sao 12v không có .](#)
- [9. tivi led samsung 48u5510ak - đèn nguồn nháy một nhip sáng một nhip mờ, máy không chạy. em nghi lỗi vĩ chính. mong anh em giúp đỡ. nếu đúng do vĩ chính, anh em ai có để cho em nhé. sdt 0984225758](#)
- [10. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
- [11. Tivi Sony CRT Model HF21M80 - Chạy cắt ngay den nguon nhay 2 nhay](#)
- [12. TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhip rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhip lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chập.](#)