



sumo 21 phẳng, Màn hình 78040, tổng 8873 - mất màn hình, nguồn đầy đủ, chạm tay nhẹ vào chân dao động dọc 78040 vẫn bung, trở 1 ôm k sao, e đã thay thử tổng mà vẫn không đc, thay thử cả lái luôn r | 1

sumo 21 phẳng, Màn hình 78040, tổng 8873
tình trạng mất màn hình, nguồn đầy đủ, chạm tay nhẹ vào chân dao động dọc 78040 vẫn bung, trở 1 ôm k sao, e đã thay thử tổng mà vẫn không đc, thay thử cả lái luôn r

ae trên đđ ai gặp pan này giúp e vs ạ

— ☹ ☹ ☹ —

đình hữu tạo (taotung)- 5 / 1 / 2017

kiểm tra xem đã có dao động màn hình từ ic tổng tới chưa bạn

nguyễn văn hải (Quanghai718)- 5 / 1 / 2017

e làm đc r ạ,,, nguồn 5v hồi tiếp từ hộp kênh qua R vào ic tổng bị sụt xuống còn gần 4v, e rà theo và thay con c2383 vào thì ok!!!! bạn 2 hôm hôm nay ms lên đđ trả lời đc! hi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn văn hải (Quanghai718)- 5 / 1 / 2017

e làm đc r ạ,,, nguồn 5v hồi tiếp từ hộp kênh qua R vào ic tổng bị sụt xuống còn gần 4v, e rà theo và thay con c2383 vào thì ok!!!! bạn 2 hôm hôm nay ms lên đđ trả lời đc! hi

Các bài viết tương tự

- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
- [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [samsung c21k10mg .nguồn 5q7654 manh 78040 dong d2499 tong tda9594rsn34 - bị troi hình ảnh .da thay ic nguồn .manh va tu loc ngon ben thu cap ma van ko dc](#)
- [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.](#)
- [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khi thay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...](#)
- [Tivi sumo tàu tổng 8895 - Máy hư cao áp + sò ngang . Thay song thấy màn hình bị thu nhỏ còn khoảng 14inh . Đã thay tổng + nhớ . Nguồn b+ 110 đủ . Nguồn màn hình có gần 30v .](#)
- [toshiba 21 CZ5VX\(K\) - bị đứt quặng dao động tròn tròn hình trụ e thay quặng của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quẩn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quặng dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ](#)
- [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn](#)

sumo 21 phẳng, Màn hình 78040, tổng 8873 - mất màn hình, nguồn đầy đủ, chạm tay nhẹ vào chân dao động dọc 78040 vẫn bung, trở 1 ôm k

mát không lạnh gì

11. vĩ trung quốc tổng 8873, màn hình 7840, dò d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình, e đã thay màn hình mới nhưng k dc dc. màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol. dò từ 2 chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng, 1 chân 8vol, 1 chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra. E thay tổng luôn cũng k dc.
12. VTB US2188 (đèn ngắn) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565(hai hàng "8 chân"), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy dc vài phút ic Màn hình nóng ran... Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....