

Câu 13335 của bạn Nguyễn Đình Tuệ - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sunhouse moden shd6180

Hiện tượng: cắm điện bật bắt nổi xong ngắt, bâm lại vẫn thế

Xin mọi người giúp bạn này mình mới sửa nên không nắm được tín hiệu xung hv là gì, cảm ơn
nhiều để cùng học hỏi

— [] [] [] —

nguyen van do (anhdayhhbg)- 13 / 10 / 2015

có mỗi thế thì ai biết trả lời thế nào?thêm thông tin về nguồn các thứ khác đi

Nguyễn Đình Tuệ (nguyendinhTue74)- 13 / 10 / 2015

Hiện tượng:nổ tụ bảo vệ chập diot cầu, và mofet: thay mọi thứ cắm điện bật bắt nổi xong
ngắt, kiểm tra nguồn 5v có, 18v có, điện áp đầu tụ 5mf 300v,đo đ áp chân g của mofet lúc
bắt nổi thì có,cam on ban do

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn)- 24 / 10 / 2015

Con này là IGBT chứ không phải MOSFET. Bệnh này cực kỳ khó chữa, nó cần vài công cụ
hỗ trợ chứ nếu mò thì đến mùa chuối mới ra

Các bài viết tương tự:

1. [Amly Sonca 4 sò. - cứ vạ volim lên to là tự ngắt Rele , tắt nguồn bật lại vẫn hất nhạc nhỏ tốt mà lại vạ volim lên lại ngắt tiếp .](#)
2. [bếp từ midea MISV21DQ - bác chuyên ơi bác có sửa bếp từ ko giúp cháu với, hiện tượng là cảm điện vào đèn vắ báo và kêu tí 1 cái báo bình thường nhưng bật nút nguồn ko đc, cháu hàn kỹ lại bo bàn phím mà ko đc, đo điện trở dán ko đứt, cháu dùng máy khò khò nóng lên thì bấm bật nguồn bình thường, để nguội lại không bấm đc nữa hix](#)
3. [bếp từ SunHouse - *cảm điện bật bếp cho nổi nên độ 30giay ngắt em thay thử tụ 5micro rồi và cảm biến vẫn không được em mong được giúp đỡ với ak em cảm ơn](#)
4. [Bep tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tinh hình la bị mat nguon chap sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phat hiện gi thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap môi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đống sò vào máy vì con phat hiện 1con transito dán bị chap 2 chan no co ten 9304 \(Q2\) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah](#)
5. [bếp từ sunhouse model SHD6180 - khách mang đến báo lỗi e5 . cháu đã sử lý lại k báo lỗi e5 nữa . nhưng máy không chạy . cảm điện vào chuông kêu bíp . đèn báo tắt mở nguồn nháy liên tục .](#)
6. [Bếp từ SunHouse SH6500 - Cho chạy yếu không ngắt từ rồi lại sinh từ, cho chạy khỏe là ngắt từ rồi lại có từ](#)
7. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chỉ nghe thay tieng tach tach o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nơi thay hơi nóng.con lúc kêu tach tach thì ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nước lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thì chạy được bình thường nhưng khi dề nguội lại ko nàu được như nơi o trên.da thay cam bien o so ban dau nàu được sau do khách mang ve lai bi nhu vay](#)
8. [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bóng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
9. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
10. [máy giặt nội địa Hitachi bw-d9lv. loại cửa trên 9.6kg - cảm điện bấm nút mở nguồn máy báo lỗi F26 không bấm gì được ngoài bấm tắt nguồn lại](#)
11. [máy giặt panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
12. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó](#)



sunhouse moden shd6180 - cảm điện bật bắt nổi xong ngắt, bâm lại
vẫn thế | 3

báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.