



TCL 21F3UV tong 11135 vert 78045 nho 24c16 - mo may nguon len

la cup ngay den do nhap nhay | 1

Câu 10338 của bạn pham minh hai - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): TCL 21F3UV tong 11135 vert 78045 nho 24c16

Hiện tượng: mo may nguon len la cup ngay den do nhap nhay

da kiem tra nguon tot .. Lap 3day van vay. Playbech tot vert tot nguon cap cho tong du.5v 8v ok. Kiem tra rat nhieu ma ko tim duoc nguuyen nhan. Mong ae tren dien dan chi giup. Em can on nhieu

— [●] [●] —

anhdung (mylovehp) - 6 / 8 / 2014

Chuyen Bo em Sua cho dt 0904602903

baac jisung (baac jisung) - 6 / 8 / 2014

Piece of cake.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van dung (cienco_1650) - 12 / 8 / 2014

thay các tụ lọc 4.7mf là ok nhé

Các bài viết tương tự:

1. [main g31 foxcom - main test card thì đen reset sang liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sang nhập nhay sau khi he số hexa nhay qua c3 và hiện thì 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cug ngưng nhập nhay và sang liên tục](#)
2. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
3. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ không nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
4. [May sony led 32 e x330 mở lên bình thường nhưng gam tin hiệu vào là bị cúp nhờ ae diễn đàn giúp đỡ - May mở bình thường nhưng gam tin hiệu vào là nó cúp nhờ ae diễn đàn tu van giúp đỡ](#)
5. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
6. [sony AR29M64 - Bật công tắt nguồn lên khoảng 5s là cúp dao động ngang...khi cúp đèn báo nhấp nháy 2 nhíp](#)
7. [Ti vi samsung cs29z50ml tổng 12156 màn hình la78045. - Bật máy tối thui . Có điện +14vôn cho ic 78045 . B+125 đủ .áp 180 còn 90 . Sợi đốt 2vôn .đã thay cao áp . 78045](#)
8. [Ti vi shap29inh may chạy ic nguồn 6556 ic màn hình 78045 ic tổng dán xc690wjzzo - May lên nghe tiếng rít rồi ngắt ngay khi ngắt mình do nguồn b+tốt mình đã hút bỏ q603 và d602 lấy nguồn tu sợi đốt và đã thay ic mạnh rồi mà vẫn như cũ](#)
9. [tivi lg slim ic tổng dán 12135, ic màn hình 78045,nhớ 24c16. - mất hình nửa phía dưới](#)
10. [Tivi LG29 F5RG . hư cao áp . Bị mất tem cao áp - Nhờ a e d đ có bác nào biết tên cao áp là gì giúp e với . LG slim , nguồn màn hình + - 14V . Tổng 12011 . Nhớ 24C16](#)
11. [Tivi màu - tivi crt darling 21f93u, IC tổng TDA11136PS, Nguồn STR6554A, IC Vert TDA 4865A - Mở máy lên có ánh sáng , hiển thị tốt, khoảng 3s cúp mất ánh sáng lập lại như thế](#)
12. [Tivi SS slim 29Z50 . Tổng 12156 . Nhớ 24C16. Màn hình 78045. Nguồn 6754. Cao áp 0166 - Máy chạy khoảng 15-20phut là rít cao áp tiếng kêu ro ro rất đều . Hình răn và sọc ngang cứ như vậy](#)