

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 14463 của bạn nong mit - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ti vi CRT 21 Panasonic TC-21RX28V

Hiện tượng: cứ sem được một lúc thì man hình lại nhảy theo chiều dọc

cho hỏi cách sửa chữa và khắc phục

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy. Sau đó thì tắt và đèn báo nguồn tự kích. kiểm tra thì bị chập đường 80v. sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lại không sáng. đo các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại không chạy. đo không có điện áp tại chân g của cs dòng](#)
2. [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mất và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
3. [đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được](#)
4. [em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy](#)

(BL 0306 ,50k) về sửa, test thử karaoke – chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,

5. Máy giặt Toshiba AW-8970SV – khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được
6. Máy in cp1025 – Lỗi “Printer Mispick” – In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo “Printer Mispick” và hỏi mình có “Resumed” không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
7. Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài – Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
8. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX – màn hình sang loa len roi toi nai đen cao áp van chạy bình thường màn hình sang có vết chạy dọc theo màn tu chen xuống dưới em đo nguồn thì thay 15v. nhấp nhảy theo do sang của màn hình
9. SAMSUNG GT S5620 – * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được. kể cả lúc ghi âm không vào. tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào. khi ép mạnh vào thì được, nhưng một lúc lại không được.
10. Sony 40we5 – Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ. Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ. Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không. lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ. Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguồn 12v. Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
11. TCL :DT-2180ARS Ic Tổng :TDA8842; Sò ngang D1651; Sò dọc (sò màn):TDA 8356 – hình ảnh bị co lại theo chiều ngang. e đã thay tụ xung quanh sò dọc và kiểm tra cuộn lái tia nhưng vẫn k được mong các bác cùng các anh giúp đỡ. dạ e chân thành cảm ơn.
12. ti vi LCD sam sung 32” – bat máy len máy chạy bình thường, nhưng khi sử dụng phím chức năng như chuyển kênh hay tăng giảm volume thì màn hình xuất hiện một khung trắng chiếm gần hết màn hình càng sử dụng phím chức năng thì khung trắng càng rõ , nếu để một lúc thì khung trắng do mờ dần rồi mất đi hình ảnh lại xem bình thường