

Câu 7008 của bạn nguyễn danh thanh - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ti vi crt soni xa25m83

Hiện tượng: thay so dong duoc khoang 1 tieng lai chet

da kiem tra phan dong mo ae dien dan giup do . xin cam on

— [●] [●] —

huythuan (huythuan)- 14 / 5 / 2013

han lai mach sony ho mach la chet dong

pham thi lan (phamthilan)- 14 / 5 / 2013

kiểm tra xem hư sò ở dạng nào quá áp quá tải(quá dòng) sò thử xem có nóng dữ dội kophải biết nằm ở dạng nào thì mới xử lý dứt điểm được

Thành (thanhhangmc)- 14 / 5 / 2013

vòi máy sony thì dùng vay ho mạch cũng chet so,nguồn cao,thap cũng chet,cao áp,lai tia dao động,meo gọi.....ban loại trừ đi.ban lưu ý hơn là ho mạch và cao áp,meo gọi nhẹ/chúc thành công

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dinhvanduy (dinhvanduy)- 25 / 6 / 2013

thay thạch anh

Các bài viết tương tự:

1. [Amply vĩ mix và vĩ echo đứng .7 nút volume - Hồng bo echo](#)
2. [Bếp từ midea MI-SV20EZ - Mình có cái bếp từ midea nổ cầu chì, hư sò. cứ thay vào sò lại hư Mình đã thay sò khác thay tụ 5uf tháo bỏ cuộn từ ra thay vào bằng bóng đèn 200w thì thấy chạy đc. Nhưng cứ lắp cuộn từ vào là lại hư sò và nổ cầu chì. Ai biết nguyên nhân xin chỉ giúp mình đang cần sửa gấp](#)
3. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách o nôi.bep ko nhan nôi nhug co lúc lại kêu e e sau đó lại ngat va bao loi E1 so vào nước trong nôi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko bao loi j ca.e tháo ra thay co dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nôi ở trên.da thay cam biến ở sơ bản dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
4. [em mới mua về chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
5. [main biostar 945 GC - máy khởi động được khoảng 1p thì khởi động lại 1 lần nữa.được khoảng 5s thì máy khởi động lại không nên màn hình](#)
6. [Main PC - main biostar 945 GC - máy khởi động boot nên màn hình được khoảng 30s rồi lại khởi động lại.cu như thế khoảng 3 lần thì máy không boot nên màn hình được nữa](#)
7. [Main PC Asrock G31 vs2 - chạm nguồn vcore. đã thay fet khác nhưng chết lại như cũ. mình gỡ bỏ luôn. main đã kích được\(khởi động được rồi\). nhưng chạy khoảng 15 giây là sọc màn hình. \(ram và nguồn tốt\).](#)
8. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
9. [man RCT sam sung 17KSBBR - mô máy chạy khoảng vài tiếng sau đó bị mất ảnh chỉ còn màn sáng xanh.tắt đi bật lại ngay thì không được ,nhưng để hôm sau bật lên thì lại chạy nhưng cũng chỉ được koang vài tiếng lại bị như vậy.máy chạy ic dao động SVT9118.](#)
10. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
11. [thay ro le khởi động động cao - 1 tu lạnh bloc đang sử dụng ro le khởi động có 1 vào 2 ra nhưng khi thay ro le khởi động chat ban đầu thì động cơ không hoạt động được động cao](#)
12. [tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mô máy chết sò dòng nguồn b+tang lên 190v kiểm tra sò bỏ thay đi ot gim d862 chết đang do mình lấy 3 con gim 6v mắc song song để thay thế nguồn ra dư 140v đã cho tại gia nguồn vẫn đủ;nhưng dòng sò vào hình bị](#)



ti vi crt soni xa25m83 - thay so dong duoc khoang 1 tieng lai chet | 3

[co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so .anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truo](#)[c nha](#)