



Ti vi lcd panasonic TH 32c4 - Mo may chay len tieng hình bình thường rồi cúp rút dây av hình ra may chạy thường bất xang me Câu 16479 của bạn Tran van hoi - đã có (1) trả lời & góp ý. may chạy một chút rồi cup | 1

Ti vi lcd panasonic TH 32c4

tình trạng Mo may chạy len tieng hình bình thường rồi cúp rút dây av hình ra may chạy thường bất xang me may chạy một chút rồi cup

Anh em nao da lam rồi xin chỉ giúp bệnh này nằm ở bo nguồn chung cao ap

— ☐● ☐●☐ —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thaihoa (dthoa) - 1 / 10 / 2017

bạn này viết khó dịch “rút dây av hình ra may chạy thường bất xang me may”...

### Các bài viết tương tự:

1. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy, tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
2. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\)](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

## Ti vi lcd panasonic TH 32c4 - Mo may chay len tieng hình bình thường rồi cúp rút dây av hình ra máy chạy thường bất xang me

rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy, tắt máy khi ngội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên. Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

3. máy giặt media của ngang. thường - giặt bình thường. khi vat thì tới phút thứ 6 lại nhảy lên 7 rồi xuống 6 rồi lên 7. đã vệ sinh lồng . thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc ẩm lại bị. sẩy vì cũng ko được.
4. máy giặt panasonic NA-F7282 - khi mới cắm điện vào bật ON rồi cho chạy bình thường. nhưng khi tắt đi bật lại luôn thì không được. chờ 1 lúc mới bật được hoặc rút dây nguồn ra rồi cắm lại thì được luôn a
5. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám. h. 1 là t. v. j. t. q. nên đổ lè n. ở đường hồ, đo đường kR = 10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đ. g. k. r. ra đo có 150v trên k. r. sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko p. j. t. bị j. l. un. he. he. 2. Máy trung quốc ch. j. ? Bị lỏng mạch nhưg kh. j. đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy p. j. h. thu. o. g. lạ. thật. - .
6. Máy sony led 32 e x330 mở lên bình thường nhưng gam tin hiệu vào là bị cúp nhờ ae diễn đàn giúp đỡ - Máy mở bình thường nhưng gam tin hiệu vào là nó cúp nhờ ae diễn đàn tu van giúp đỡ
7. máy tính cay - máy chạy bình thường. ban em (người yêu) kiểm tra cái ổ cứng về bảo em test thử, e liên lạc ổ cứng của máy ra đồng ổ cứng này vào và bật máy thì máy ko chạy (ổ cứng chết) sau đó e lắp lại ổ cứng của máy rồi bật lên thì cay van có tiếng tit báo chạy như bình thường (lúc chưa thay ổ cứng) nhưng ma ko có lệnh mô cho màn hoạt động
8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
9. Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có thêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
10. ti vi LCD sam sung 32" - bật máy lên máy chạy bình thường, nhưng khi sử dụng phím chức năng như chuyển kênh hay tăng giảm volume thì màn hình suất hiện một khung trắng chiếm gần hết màn hình càng sử dụng phím chức năng thì khung trắng càng rõ, nếu để một lúc thì khung trắng do mờ dần rồi mất đi hình ảnh lại seem bình thường
11. Tivi ASANO CS55DU3000 - cắm điện máy chạy bình thường, dùng đ. k. t. x. tắt chờ bật lên mất hiển thị ( rút điện ra để 10 phút, cắm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị )
12. tivi lg chạy ic tổng lg631.(sa003f) - cắm điện chờ lâu khoảng 2 tiếng thì máy chạy bình thường. rút điện ra để một lúc cắm lại máy không chạy (máy ở chế độ chờ.