



ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhung
khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH han het man hinh cang
MR. XÔ - 0901.679.359 du 80 Phố Thủ Sáu, Phường Quảng Thuận, xã Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong | 1

GIA RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE MSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, xã Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 12199 của bạn hoangduyquyet - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ti vi LCD sam sung 32"

Hiện tượng: bat may len may chay binh thuong, nhung khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong

nhu vay la may bi hong ji vay cac bac

— ● ● —

Các bài viết tương tự:

1. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thảng vào vì sử lý ko qua trở,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cầm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
2. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy, tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo

ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhung khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

3. laptop-IBM (R52) – khi trước đang thuyết trình cǎ màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
4. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trăng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì man hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn ko thấy tu nào bị phồng
5. máy giặt panasonic F70A6 lông đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhung khi bật chạy thì lại ngát xả và cắp nuocs giat bình thường nhung đến lần giặt thứ 2 thì lại tụt động kéo xả và cáp nuocs nhung khi nhắc canh của hoac án tạm dừng sau đó bám lai thì lại haotj động bình thường
6. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiêu thuận đến chiêu ngược thì máy ỉ ỉ rồi lại đảo chiêu thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mãi luôn (màn hình ok không bị hư gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
8. mong các bác các anh giúp đỡ em - em có 1 amli california 8 sò bo liền. 1 kênh hát vẫn bình thường còn 1 bên nghe rè ,càng mở to thì càng nặng. em đã lau chùi sạch sẽ tất cả . đã kiểm tra sò không bị hư. đóng thảng dây tin hiệu vào bo để kiểm tra thì thấy kênh trái rè
9. Nokia e66 - E moi nhan mot con e 66 bi trang man hinh den phim binh thuong nghe goi toi.em da thay man hinh khac nhung cung vay.e thay con ic khien man hinh bi nuc mot chut.e ko co so do de cau lai no.mong cac bac chi giup dum e.cam on cac bac a!
10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhung một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhung giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chém tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nút ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên



ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhung
khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume
chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa theo mình nghĩ là do lái không đúng mình chưa
từng xử lý lái kiểu này sử dụng phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi

12. mình có mÁY toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số
không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đổi
tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đổi tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các
trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tácH rIỀNG