

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16851 của bạn cao anh tuan - đã có (0) trả lời & góp ý.

ti vi sam sung;CS21A530FL

Hiện tượng: nửa phía dưới màn hình sáng bình thường phía trên tối om(tông chạy ic dán)

mong dc anh em tv,giúp đỡ,xin cảm ơn.

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

1. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
2. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
3. [LG L1942S\\_PF - mo may hinh binh thuong 2\\_3s sau co 1 vach sang ngang o giua man](#)



ti vi sam sung;CS21A530FL - nửa phía dưới màn hình sáng bình thường phía trên tối om(tông chạy ic dán) | 2

[nua tren hinh binh thuong fan duoi troi lien tuc 2-3s hinh lai binh thuong cu lap di lap lai nhu vay](#)

4. [monitor lcd\\_sam sung 17in - bat 1 duoc 1 luc phia tren man hinh hoi toi con phia duoi man hinh sang duoc may phut thi tu dong tat](#)
5. [nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,nói dùng nĩa thì khỏi cần mang tới,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,,](#)
6. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - man hinh sang loa len roi toi nai den cao ap van chay binh thuong man hinh sang co vet chay doc theo man tu chen xuong duoi em do nguon thi thay 15v. nhap nhay theo do sang cua man hinh](#)
7. [ti vi sam sung vi na đen hinh loi,model cs-21h4s chạy tổng 9381 - găm điện một lúc mới có hình,hình có mất liên tục,màn hình khi mất bị tối ,đo 3 đường GRB bị tụt thấp dưới 1vol](#)
8. [Ti vi samsung 40h5203ak - Mất nửa hình phía trên tối đen .bên dưới hiển thị bình thường](#)
9. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
10. [Tivi LG model21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra \(5\)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vệt sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh](#)
11. [Tivi màu - tivi samsung CS21A530FL slim - có một nửa hình phía trên còn phía dưới đen xì](#)
12. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)