

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16447 của bạn Tran van hoi - đã có (0) trả lời & góp ý.

Ti vi so ny32 ex650 mất sáng
tình trạng Nhảy đèn đỏ 3 nhíp

Nho a em dien dan giúp đỡ

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify vì mix và vì echo đứng .7 nút volume - Hồng bo echo](#)
2. [em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 .,50k\) về sửa, test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,.](#)
3. [LG 32LV3100 - cắm điện vào sáng đèn đỏ, em bấm power Nháy 1 nhíp đèn tím rồi chuyển về đèn đỏ .](#)
4. [main g31 foxcom - main test card thì den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhay va sang lien tục](#)
5. [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)

6. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đỏ lè nổi đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
7. Ti vi so ny32 ex650 nhảy đèn đỏ không lên đèn nguồn lec van có rồi mất tháo ra đèn bóng lec g không thấy sáng lan đầu gặp loại bóng này nên không biết nhờ a e diện dân tu van ho - không lên ảnh sáng
8. Ti vi so ny32 ex650 nhảy đèn đỏ không lên đèn nguồn lec vững có rồi mất tháo ra đèn bóng lec bưng không thấy sáng lan đầu gặp loại bóng này nên không biết nhờ a e diện dân tu van ho - không lên ảnh sáng
9. Ti vi so ny32 ex650 nhảy đèn đỏ không lên đèn nguồn lec vững có rồi mất tháo ra đèn bóng lec g không thấy sáng lan đầu gặp loại bóng này nên không biết nhờ a e diện dân tu van ho - không lên ảnh sáng
10. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhịp thì lên
11. tivi led samsung 48u5510ak - đèn nguồn nháy một nhịp sáng một nhịp mờ, máy không chạy. em nghi lỗi vĩ chính. mong anh em giúp đỡ. nếu đúng do vĩ chính, anh em ai có để cho em nhé. sdt 0984225758
12. TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhịp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhịp lại tắt. sờ ngan nóng nhưng không chạm.