



ti vi sony 32 model klv-32x300 - máy chạy dc 10 den 15p la bao loi
den do chop chop bat ko dc nua nhưng rut ra cam laj thj laj chay binh
Câu 5961 của bạn do van kha - đã có (2) trả lời & góp ý
thuong nhưng dc mot luc sau laj bao loi | 1

Loại thiết bị (Model): ti vi sony 32 model klv-32x300

Hiện tượng: máy chạy dc 10 den 15p la bao loi den do chop chop bat ko dc nua nhưng rut ra cam laj thj laj chay binh thuong nhưng dc mot luc sau laj bao loi

* mong moi nguoi jup do cho e e xin cam on rat nhieu

— ☺ ☹ —

Thành Nguyễn (thanhnguyen739268)- 22 / 2 / 2013

300k nhé! 0k?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phuong89 (phuong89)- 2 / 3 / 2013

diễn đàn là nơi ae chỉ cho nhau mà sao anh thành nguyên lúc nào kung nói về tiền bạc nhĩ

Các bài viết tương tự:

1. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhưng khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

ti vi sony 32 model klv-32x300 - máy chạy dc 10 den 15p la bao loi
den do chop chop bat ko dc nua nhưng rút ra cam lại thì lại chạy bình

duoc sau do khách mang ve lai bi nhu vay thương nhưng dc một lúc sau lại bao lỗi | 2

2. MAIN MSI G31TM-P21 - Có lúc bật chạy ngay, dùng bình thường có khi cả ngày không sao, có lúc được chạy 5-10 phút tối màn, treo NUMLOCK, quạt vẫn quay. Có lúc bật chớp sáng logo nhà SX rồi treo NUMLOCK luôn, có lúc bật không lên gì.
3. máy giặt panasonic NA-F7282 - khi mới cắm điện vào bật ON rồi cho chạy bình thường. nhưng khi tắt đi bật lại luôn thì không được. chờ 1 lúc mới bật được hoặc rút dây nguồn ra rồi cắm lại thì được luôn a
4. máy lạnh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà gió thì bấm báo bip bip bip 4 lần như vậy
5. máy tính cay - máy chạy bình thường, bạn em (người yêu) kiểm tra cái ổ cứng về bảo em test thử, e liên thao ổ cứng của máy ra đóng ổ cứng này vào và bật máy thì máy ko chạy (ổ cứng chết) sau đó e lắp lại ổ cứng của máy rồi bật lên thì máy vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường (lúc chưa thay ổ cứng) nhưng mà ko có lệnh mở cho màn hoạt động
6. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
7. Nokia 500 - Tình hình là thế này: e vô tình nối nhầm nguồn điện khoảng 25v vào 4 dây bên trong của taj nghe khj taj nghe đang cắm vô djen thoaj. thế là máy bị hư luôn. cắm taj nghe vào máy vẫn báo kết nối nhưng taj nghe k có tiếng. thỉnh thoảng vẫn có nếu rút ra cắm lại khoảng 20 lần. máy thì vẫn hoạt động bình thường.
8. Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
9. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ. Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ. Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy, lúc không. lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ. Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp, ngắt luôn nguồn 12v. Mong mấy bác, anh chị giúp ạ
10. starboss - chạy một lúc bao lỗi E0, rút điện ra cắm lại. lại chạy dc một lúc rồi lại báo lỗi. lúc ko lỗi vẫn nóng bt
11. Tivi ASANO CS55DU3000 - cắm điện máy chạy bình thường, dùng đktx tắt chờ bật lên mất hiển thị (rút điện ra để 10 phút, cắm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị)
12. tivi sam sung, model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường, được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại tivi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường



ti vi sony 32 model klv-32x300 - máy chạy dc 10 den 15p la bao loi
den do chop chop bat ko dc nua nhưng rut ra cam laj thj laj chay binh
nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đèn không có ở quôn thứ cấp, nó thay tu
nhưng không được , mong các anh chỉ bảo thường nhưng dc một lúc sau lại bao lại | 3