

Câu 16416 của bạn Nguyen Van Giang - đã có (2) trả lời & góp ý.

ti vi TCL 21m62SAX bật lên nguồn lại mất
tình trạng lên nguồn lại mất

ti vi bật lên nguồn được khoảng 5 giây lại mất ,khi bật đo b+ cao áp được 110 v ,khi mất cao áp còn 20v đèn nhấp nháy ,đã thay photo hút chân 8 ic 1135 mà vẫn không được , đã thay ic màn hình .Ai gặp pain này xin chỉ bảo .Cám ơn

— [●] [●] —

Trần Minh Trung (Daniel Power)- 23 / 8 / 2017

Hư nguồn cấp trước

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tuyetngan1989 (tuyetngan198)- 25 / 8 / 2017

Thay thử ic nhớ nếu ko được hút hờ pin 28 thử xem

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify vĩ mix và vĩ echo đứng .7 nút volume - Hồng bo echo](#)
2. [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mất và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- hiển thị phông và quắc. thỉnh thoảng bật lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bóng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định
- đâu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động reset load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy, hát dc 1 bài lại bị đã vệ sinh vì các đường truyền vẫn báo đèn nguồn xanh key đĩa
 - em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguôn ATX mới và được em vang sài gòn chạy (BL 0306 , ,50k) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,
 - Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiên thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng
 - may giặt media của ngang.thường - giat bình thuong. khi vat thì tới phut thứ 6 lại nhảy len 7 roi xuống 6 roi len 7. đã vệ sinh lông .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc ẩm lại bị. sấy vì cũng ko được.
 - msi AMD 785 AM2 + AM3 - máy bật ko lên, tháo pin Cmos + xả cmos ==> máy chạy liền, reset lại máy ko thấy lên , phải rút nguồn ,bật lại mới lên, mình tóm tắt lại là máy fai xả cmos mới lên đk...! mình thank you m.n nhé..
 - pana tc-21fx 20v.chạy ic tong 49x3f.ic nguon str w6754. - hiện tương không lên nguồn. nhưng để mấy ngày không bật lại tự lên. nhưng đang xem mà tắt đi bật lại lại không lên
 - sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình
 - Sony Kdl 40ex710 - Lỗi mainboard chạy 15-20' nóng lên tự tắt ko bật lại đc. Rút điện để 30'-1h lại bật đc nhưng 5-10' sau lại tắt. Mất nhận khiển cũng ko nhận. Máy vẫn update đc fiware mới nhất.
 - ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
 - Tivi ASANO CS55DU3000 - cắm điện máy chạy bình thường, dùng đktx tắt chờ bật lên mất hiển thị (rút điện ra để 10 phút, cắm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị)