



tivi chạy phen tàu - chạy 1 lúc là màn hình chớp chớp mất màu nhiều
có hiện tượng co hình và có lúc mất hẳn dọc còn mỗi kẻ ngang và
Câu 15722 của bạn tran van luc - đã có (10) trả lời & góp ý
mất hẳn âm thanh e đã kiểm tra các nguồn đủ nguồn cấp cho ic
màn hình vẫn ổn định tụ lọc và các linh kiện bt ạ | 1

tivi chạy phen tàu

tình trạng chạy 1 lúc là màn hình chớp chớp mất màu nhiều có hiện tượng co hình và có lúc
mất hẳn dọc còn mỗi kẻ ngang và mất hẳn âm thanh e đã kiểm tra các nguồn đủ nguồn cấp
cho ic màn hình vẫn ổn định tụ lọc và các linh kiện bt ạ

Mong các chú các a giúp đỡ ạ

—— ☹ ☹ ——

dangnhattin (dangnhattin) - 20 / 11 / 2016

muốn chửi cậu này 1 phen quá,,,,,sao ko nói ic màn hình tên gì,,,tổng gì,,,,,,,lấy men bo ra
nhận nước hư bà nó đi,,,

thaihoa (dthoa) - 20 / 11 / 2016

hàn lại 7805 cấp điện cho phần chói sắc và màn hình ấy
,,thường hay hỏng chân

tran van luc (tranluc90) - 21 / 11 / 2016

Hihi e xl bác Tin no chạy màn hình 78040b ic tổng TOSHIBA -HAY-23 8873CSCNG6V09 ạ

tran van luc (tranluc90) - 21 / 11 / 2016

Cháu hàn hết lại toàn bộ phen rồi chú thaihoa ạ

dangnhattin (dangnhattin) - 21 / 11 / 2016

kiểm tra các nguồn khi máy gặp lỗi,,đặc biệt là nguồn màn hình,nếu ok hết thay tụ pi gần
thạch anh,,chỉ thí lụi ko biết đúng ko nữa,,,hihihih

tran van luc (tranluc90) - 22 / 11 / 2016

Cảm ơn a e hôm qua tắm cho nó xong k thấy bị nữa bữa trước nó bị thế e k làm cách nào dc
e thay thạch anh thấy dc trả khách về dùng dc mấy ngày ..giờ e đang theo dõi nếu bị e thử
cách của anh rồi e báo lại ạ

dangnhattin (dangnhattin) - 22 / 11 / 2016

nhân nước chết ba nó đi,,,,,

tran van luc (tranluc90) - 22 / 11 / 2016

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



tivi chạy phen tàu - chạy 1 lúc là màn hình chớp chớp mất màu nhiều
có hiện tượng co hình và có lúc mất hẳn dọc còn mỗi kẻ ngang và
E lau bằng xăng lau mạch ả mất hẳn âm thanh e đã kiểm tra các nguồn đủ nguồn cấp cho ic
màn hình vẫn ổn định tụ lọc và các linh kiện bt ạ | 2

dangnhattin (dangnhattin) - 22 / 11 / 2016

tắm xà bông kì rửa sạch sẽ,,,nhất là vùng kênh...

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van luc (tranluc90) - 24 / 11 / 2016

E cũng chán với nó e rình nó cả nửa ngày nó mới bị xong cái lại bt kay thật
e thay thử tụ gốm đồ ở 2 chân thạch anh rồi xem gần 1 ngày k sao nữa chán quá trả khách k
thèm lấy tiền ạ cảm ơn anh dangnhattin

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(,bo nguôn ,ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguôn \)](#)
3. [Đầu kts T13 trug quốc - Mọi người đoán xem bệnh nay là j nhé m làm xog rùj. Hện tượng hình ảnh cứ sụt , sóg có rùi mất lặp đj lặp lại liên tục. Đo nguôn đầy đủ khj tậj](#)

tivi chạy phen tàu - chạy 1 lúc là màn hình chớp chớp mất màu nhiều
có hiện tượng co hình và có lúc mất hẳn dọc còn mỗi kẻ ngang và

cứng đủ. Nhưng khi đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.

4. LG FLATSRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui
5. Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiện thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chíp bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ
6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
8. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhíp nhíp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
9. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...
10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
11. Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra (5)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vệt sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh
12. vĩ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưng k dc dc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.