



tivi crt panasonic 21rx28v chạy tổng 49xx chân chéo. - mở nguồn lên nền xanh nhưng bị méo gối. sau khoảng 2 hoặc 5 giây tự tắt chờ. Câu 15980 của bạn pham van nguyen - đã có (7) trả lời & góp ý. (bóng đỏ) | 1

tivi crt panasonic 21rx28v chạy tổng 49xx chân chéo.  
tình trạng mở nguồn lên nền xanh nhưng bị méo gối. sau khoảng 2 hoặc 5 giây tự tắt chờ.  
(bóng đỏ)

đã thay r889, và r850. đo nguồn 5v, 8v, 3.v, 1.8v, 130v đủ cả. Mong mọi người giúp đỡ, đã làm 3 ngày rồi mà chưa tìm ra bệnh. xin cảm ơn.

—●—

**thaihoa** (dthoa) - 17 / 1 / 2017

trong khi méo gối,,màn ảnh bị rộng ra hay hẹp vào,,có hiển thị hay không??các dòng chữ hiển thị có đều chuẩn k?? thì mới biết được do phần nào??up cái ảnh lên mau,,tết đến nơi rồi

**lyphuchai** (haist@gmail.com) - 17 / 1 / 2017

Bác Thaihoa thật là ok. Bác lúc nào cũng rất nhiệt tình...!

**pham van nguyen** (hungthinh) - 18 / 1 / 2017

bạn THAIHOA ơi nó bị co vào như vậy này )( hai bên đều nhau, chữ hiển thị đều uốn theo vệt sáng. xin bạn chỉ giúp với. đa tạ

**thaihoa** (dthoa) - 18 / 1 / 2017



thử xem có giống sơ đồ đó k nhé,,cấp chân D và S của Q701 xem màn có dẫn ngang k?nếu dẫn,,mạch lái dòng tốt,,nhả chân G Q701 xem màn sáng có co lại k? nếu co mạch ngang tốt,,nếu k co thì tụ hoặc diot tiếp mát dò,,tăng trị số..nếu 2 điều kiện bình thường thì ktra áp tại B Q702>k có>ktra D702,đường kết nối lên IC tổng,, nếu có áp thì ktra Q703,,R704,,nếu đều tốt thì hư tại IC,,bởi vì mạch sửa méo nằm trong IC,,nói chung cần ktra kỹ linh kiện trên hình

**pham van nguyen** (hungthinh) - 19 / 1 / 2017

xin trân thành cảm ơn bác THAIHOA chúc bác cùng gđ năm mới tấn tài tấn lộc, sức khỏe rồi rào. đc sự chỉ giáo của bác em ã làm đc bệnh méo gối rồi, nó bị dò D702. nhưng còn bện tự tắt sau 2,3 giây nữa bác ạ, hình tiếng bình thường, xin bác chỉ em mạch bảo vệ của nó với.

**pham van nguyen** (hungthinh) - 19 / 1 / 2017

xin trân thành cảm ơn bác THAIHOA chúc bác cùng gđ năm mới tấn tài tấn lộc, sức khỏe



tivi crt panasonic 21rx28v chạy tổng 49xx chân chéo. - mở nguồn lên nền xanh nhưng bị méo gối. sau khoảng 2 hoặc 5 giây tự tắt chờ. rồi rào. đc sự chỉ giáo của bác em ã làm đc bệnh méo gối rồi, nó bị dò D702. nhưng còn ben (đồng hồ) p2 tự tắt sau 2,3 giây nữa bác ạ xin bác chỉ luôn em bệnh bảo vệ này với

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thaihoa (dthoa) - 19 / 1 / 2017

vào đây gửi tin nhắn vậy

### Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [3. dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhưng khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhưng may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on](#)
- [4. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nhấp liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tivi crt panasonic 21rx28v chạy tổng 49xx chân chéo. - mở nguồn lên

nền xanh nhưng bị méo gối. sau khoảng 2 hoặc 5 giây tự tắt chờ. phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được( Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)

5. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
6. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
8. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
9. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhip nhip ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
10. tivi Hanel 25 inh phẳng - Hình ảnh đẹp nhưng bị méo gối ! Máy đã thay bằng nguồn 3 dây, cao áp tàu, cho nên không biết là do cái gì nữa: nguồn, cao áp hay là mạch méo gối nhỉ. Anh chị em nào biết chỉ giúp mình với !
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tằm kính