



tivi CRT SAMSUNG CS21B860AD chạy tổng dán TDA12110 nguồn STR6753 vert LA78040 sò dòng J6810A - Máy bị lỗi báo đèn nháy 5 nhịp, khi chưa có lệnh power B+123v, khi có lệnh B+149v, ko có 2vac tại BE sò dòng. em kt các nguồn 6,5v có; 14v có; 12v.ac có (khi nắn nguồn còn 9v.dc) em kt các linh kiện phần nguồn và hỏi tiếp thấy ko có con nào bị chập | 1

Câu 15851 của bạn TRAN THI THU HOAI đã có (15) trả lời & góp ý

tivi CRT SAMSUNG CS21B860AD chạy tổng dán TDA12110 nguồn STR6753 vert LA78040 sò dòng J6810A

tình trạng Máy bị lỗi báo đèn nháy 5 nhịp, khi chưa có lệnh power B+123v, khi có lệnh B+149v, ko có 2vac tại BE sò dòng. em kt các nguồn 6,5v có; 14v có; 12v.ac có (khi nắn nguồn còn 9v.dc) em kt các linh kiện phần nguồn và hỏi tiếp thấy ko có con nào bị chập

nhờ ae diễn đàn giúp đỡ em với, e cảm ơn!

— [👍] [👍] —

TRAN THI THU HOAI (thuhoai) - 21 / 12 / 2016

ai có sơ đồ nguồn máy này cho e với, e thấy 2 con R821 nối tiếp nhau lấy áp 120v về hồi tiếp có vấn đề, nhìn vòng màu có vài chục ôm nhưng đo lên 115k, thank!

mai thành long (matarework) - 21 / 12 / 2016

Gởi chassis lên tìm giúp cho

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen) - 21 / 12 / 2016

ban kiểm tra kĩ lai xem, con R mắc đường 120v đưa về ổn áp nguồn là 100k có moden trên 100k mà. làm gì có vai chuc ôm

TRAN THI THU HOAI (thuhoai) - 21 / 12 / 2016

đúng rồi đó nguyen thanhnguyen R821 là 100k nối tiếp 15k tối qua mình nhầm. cảm ơn bạn

TRAN THI THU HOAI (thuhoai) - 21 / 12 / 2016

mai thành long chassis chỗ nào mình tìm ko ra

đinh hữu tạo (taotung) - 21 / 12 / 2016

theo mình nghĩ thì bạn kiểm tra xem có dao động chưa .nếu đã có thì k t trên chân c đèn kích mình nhớ hình như loại này điện áp kích được mỗi qua diod về nguồn khi máy chạy mới lấy áp thứ cấp cao áp duy trì. chúc bạn thành công

TRAN THI THU HOAI (thuhoai) - 21 / 12 / 2016

ĐINH HỮU TẠO cảm ơn bạn, vẫn chưa có dao động tại biến áp kích. nguồn cho transistor kích dòng lấy từ 12v của nguồn chính nhưng khi qua diod đến biến áp kích lại ko có vol nào, mặc dù diod ko bị đứt (phần kích dòng chưa có nguồn nên chưa có dao động) tại

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



sao???????????????

nguyen thanhnguyen

tivi CRT SAMSUNG CS21B860AD chạy tổng dân TDA12110 nguồn STR6753 vert LA78040 sò dòng J6810A - Máy bị lỗi báo đèn nháy 5 nhịp, khi chưa có lệnh power B+123v, khi có lệnh B+149v, ko có 2vac tại BE sò dòng. em kt các nguồn 6,5v có; 14v có; 12v ac có (khi nắn nguồn còn 9v dc) em kt các linh kiện phần nguồn và hồi tiếp thấy ko

ban tháo bóng kích ra, cắm điện và đo vào c bóng kích xem có điện chưa, chắc là có. nói thế này để bạn dễ hiểu nhất.,,,, trước tiên bạn tháo sò dòng ra, cắm điện, dùng khiên bấm mở nguồn, dùng đồng hồ đặt về 10v ac, đo vào b,e sò xem nếu có từ 1-2v ac là phần kích ok, nếu không có kiểm tra bên sơ biến áp kích, cũng làm như phần trước, phần cao áp của máy này làm việc như sau, khi ta bật máy sẽ có xung dòng đến b bóng kích c bóng kích có nguồn 12v biến áp kích sẽ dao động cho ra 1-2v AC cấp b sò dòng c sò lấy nguồn cao áp, cao áp sẽ dao động đưa nguồn về biến áp kích để duy trì dao động., vì nói ra quá dài mình chỉ tóm tắt vậy thôi

thaihoa (dthoa) - 22 / 12 / 2016

bạn nhả chân B đèn kích dòng,, đưa que đồng hồ vào đường H.out (tới chân B đèn kích ấy) bật máy,, nếu có 15,625kHz thì có dao động ra,, nếu vậy thì đứt dây cuộn biến áp kích,, còn nếu BA kích tốt,, mà hàn chân đèn kích lại,, bật máy mà có định thiên quá lớn (0,5v) tại B đèn kích làm mất áp kích dòng,, chứng tỏ k có đđ dòng,, lúc đó quan tâm đến áp nuôi H_{vcc} tại IC tổng...

TRAN THI THU HOAI (thuhoai) - 24 / 12 / 2016

em bó tay với con này rồi. tháo đèn kích dòng ra đo tại chân C đèn kích có 9v, lắp đèn vào đo nguồn tại biến áp kích ko có, đèn đỏ nháy 5 nhịp

nguyenvanlam (lamgrandi10) - 24 / 12 / 2016

chào mọi người mình cũng gặp pan như vậy nhưng không biết nguồn nuôi H_{cc} cấp cho chân nào của IC tổng mong được bác Thaihoa chỉ giúp cho cảm ơn bác nhiều.

thaihoa (dthoa) - 24 / 12 / 2016

con IC và sơ đồ máy này,, thực sự mình không có,, dù có làm rồi cũng chẳng nhớ,, mình có cách thế này nhé,! để đỡ lúng túng ta tìm đến đường điều khiển cực b đèn điều khiển tắt chờ cho poto,, dò trên đường này còn có mạch rẽ để điều khiển chân b đèn (hoặc IC) mở nguồn H_{vcc},,, thế là xong=ok (tất nhiên còn nhiều cách rút ngắn thời gian và áp dụng cho cả lcd,, nhưng dài dòng,, nói sau vậy,,)

TRAN THI THU HOAI (thuhoai) - 24 / 12 / 2016

đời máy này các ic tổng, nguồn tra datasheet đều ko có thật là chán. cảm ơn các ae đã nhiệt tình giúp đỡ mặc dù e vẫn chưa làm được, bí quá cho e nó vĩ made in china cho xong haaaa

hà viết chuyên (quangchuyen456) - 24 / 12 / 2016

Trước tiên bạn làm nguồn b+ ok cái đã sau đó bạn kt thay con diot và con tụ lọc đường 12v cấp trước. cuối cùng thay thử ic nhớ

tivi CRT SAMSUNG CS21B860AD chạy tổng dán TDA12110 nguồn
STR6753 vert LA78040 sò dòng J6810A - Máy bị lỗi báo đèn nháy 5
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 tại ĐE và dòng sò kt các nguồn 6.5v có 114s có 12v (khi tắt
Quảng Bình nguồn còn 9v.dc) em kt các linh kiện phần nguồn và hỏi tiếp thấy ko

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

TRAN THI THU HOAI (thuhoai) - 24 / 12 / 2016

làm sạch sẽ hết rồi a CHUYEN oi, nguồn ổn định, gắn tải giả nguồn B+ đủ 123v, đường 12v
cũng làm kĩ rồi, để mai e thay nhớ thử xem. cảm ơn a đã giúp.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, \(bo nguồn, ổn áp và công suất đi liền\),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 vẽ lại đóng \(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
3. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,, khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,, mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,, em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này \(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số \(tốc độ\), hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,, nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
4. [Máy giặt pana - Mat nguồn cầu diot nắn ra 55v có phải là hư cầu nắn ko mọi ngườj.cho](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tivi CRT SAMSUNG CS21B860AD chạy tổng dán TDA12110 nguồn STR6753 vert LA78040 sò dòng J6810A - Máy bị lỗi báo đèn nháy 5

- hỏi cầu nắn thường cho ra máy x nhĩ
- nhấp, khi chưa có lệnh power B+123v, khi có lệnh B+149v, ko có 2vac tại BE sò dòng. em kt các nguồn 6,5v có, 14v có, 12v. ác có (khi nắn nguồn còn 9v. dc) em kt các linh kiện phân nguồn và hỏi tiếp thấy ko có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lụn hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjt thuog lạ thật. - .
5. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám hi. 1 là tivi tç. nên đồ lè nổi đường hôj. đo đường kR = 10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lụn hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjt thuog lạ thật. - .
 6. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
 7. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
 8. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
 9. Tivi lg32lf15R - Co 2con motfet cap nguon cho bo cao ap bi chet con truoac ca hai con do mot ic mo lenh dao dong nhung con chet lenh kích tu ic dao dong bi sai
 10. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá "" tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp "" 12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhấp rồi đi đai.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
 11. tivi TCL MS08FP - chập mofet, hư ic nguồn. Đã cấy bo đa năng điện áp ra có 12v và 66v Vled khi bấm lệnh mở nguồn các mức điện áp đều có điện áp 12v tụt còn gần 10v và vled tăng lên 77v. máy không có hình và không có tiếng
 12. xin được giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vĩ chính công suất,,do mạch toàn linh kiện rần nên ko thể phục hồi,,vĩ điều khiển phím ra các lệnh còn sống,,,giờ em cấy vĩ điều khiển của nó sang vĩ chính công suất khác,, - cấy đã xong các lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuếch đại thúc(8050,8055) bị yếu,,,cho nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đáy xoong nhỏ xiu,,,đáy xoong chỉ ấm ấm,,