

Câu 16071 của bạn dang song vu - đã có (3) trả lời & góp ý.

tivi CRT sony KV EX 29M87
tình trạng máy bảo lỗi đen nhảy 6 nhịp

có lúc chày 15phut thị lỗi có lúc chạy 4 hay 5 giờ không sao đã thay thử CAO ÁP ktra đường ABL ko sao .ai đã gặp bệnh này mong được chỉ giúp xin cảm ơn

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa) - 2 / 3 / 2017

ktra lại trở nối B+ tới cao áp,,hoặc tháo bỏ mạch bảo vệ quá dòng trên tầng này

thaihoa (dthoa) - 2 / 3 / 2017

để kiểm tra xem có đúng nguyên nhân không,,bạn có thể giảm tương phản tối thiểu rồi cho chạy thử

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dang song vu (song vu) - 2 / 3 / 2017

e đang thử có gì báo lại sau

Các bài viết tương tự:

- [1. main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhảy sau khi he so hexa nhảy qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhảy va sang lien tục](#)
- [2. Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên la báo lỗi đen , đen mức nước va đen vat nhảy liên tục, em đã thay van áp lực rồi nhưng không được, mong mọi người giúp đỡ](#)
- [3. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nhảy 14 nhịp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
- [4. sony moded kv-HA21M80 - máy chạy cài tat ngay đen bao nguồn nhảy 4 nhịp](#)
- [5. Sony model kdl-32r300b - Máy vừa mở lên hiện chữ sony lên 3 lần rồi tắt nhịp đèn đỏ 6 nhịp](#)
- [6. ti vi sony 32 model klv-32x300 - máy chạy dc 10 đen 15p la bao loi đen do chop chop bat ko dc nua nhưng rút ra cam laj thj laj chạy bình thường nhưng dc mot luc sau laj bao loi](#)
- [7. tivi CRT SAMSUNG CS21B860AD chạy tổng dán TDA12110 nguồn STR6753 vert LA78040 sò dòng J6810A - Máy bị lỗi báo đèn nhảy 5 nhịp, khi chưa có lệnh power B+123v,khi có lệnh B+149v,ko có 2vac tại BE sò dòng. em kt các nguồn 6,5v có;14v có;12v.ac có\(khi nắn nguồn còn 9v.dc\) em kt các linh kiện phần nguồn và hồi tiếp thấy ko có con nào bị chập](#)
- [8. tivi led panasonic th 40a400v - bat máy len bao loi nhap nhảy đen do 1 nhịp](#)
- [9. tivi led samsung 48u5510ak - đèn nguồn nhảy một nhịp sáng một nhịp mờ, máy không chạy. em nghi lỗi vĩ chính. mong anh em giúp đỡ. nếu đúng do vĩ chính, anh em ai có để cho em nhé. sdt 0984225758](#)
- [10. tivi panasonic plasma th-p42s1c - Lúc đầu báo lỗi 6 nhảy, mình đã thay bo Sn, giờ lại báo 7 nhảy. tình trạng máy hoạt động rất chập chờn, đôi khi máy chạy được 10 phút mới báo lỗi](#)
- [11. Tivi Sony 40NX650 - Bất len đen bao loi nhảy 3 nhịp](#)
- [12. TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn la78141 - TV bị roi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nhảy 6 nhịp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nhảy 6 nhịp lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chập.](#)