

Câu 6043 của bạn hongmau - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi KV XG29M60

Hiện tượng: Màn hình cơ vet nhảy dươi màn hình. Chạy vai phut tu tat nguon luon

De nghi gup do

— [●] [●] —

vo hoang phuc (phucmobile26 )- 28 / 2 / 2013

nháy là nháy như thế nào? bị vert hay ngang?? bạn đã làm gì rồi? hỏi gì kì vậy ai mà biết trả lời bạn được? có hình không up lên đi

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phuong89 (phuong89) - 28 / 2 / 2013

anh phúc chỉ cho e cách up hình với

### Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vạt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vạt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sang loa len roi toi nai đen cao ap van](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

[chạy bình thường màn hình sang co vet chạy dọc theo màn từ trên xuống dưới em đo  
nguồn thì thay 15v. nhập nhảy theo do sang của màn hình](#)

3. [Smart tivi LG 55LM6200 - Chạy dc vài phút có lúc bật lên là tắt xong ko mở nguồn dc  
để một lúc tự lên xong lại tự tắt. Có lúc chạy cả ngày ko tắt mang trả khách dc vài hôm  
lại bị.](#)
4. [ti vi tàu ic tổng 8895 vet là 78045 - nổ vet thấy vet kt thì thấy tụ 35/100 họ thấy vào  
máy chạy bt nhưng lại có sọc ngang lẫn lẫn cả màn hình](#)
5. [tivi crt LG flanton 21inh - khi bật tivi lên xem đượ 10 phút thì hình ảnh nhảy ,rồi màn  
hình nhảy rồi chuyển sang màu xanh ,ko có tiếng , tắt đi bật lại xem đượ vài phút lại  
có hiện tượng cũ xuất hiện](#)
6. [tivi KV XG29M60 - Màn hình co vet nhảy dui màn hình](#)
7. [TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường đượ khoảng 1 phút hoặc nửa  
tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đèn  
nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lạp đi lạp lạy như vậy';/ khi tắt đo nguồn cấp  
sao 12v không có .](#)
8. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường,  
trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra  
nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa  
ra bệnh](#)
9. [Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra \(5\)22v, nửa  
màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vết sáng và gấp hình trên nửa thì  
hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh](#)
10. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,đượ 2  
phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy  
đượ 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường  
nhưng đượ 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ  
nhưng không đượ , mong các anh chỉ bảo](#)
11. [Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc, mình xả gas rút chân  
không nạp gas lại thì chạy đc, nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn  
chạy nhưng k làm lạnh đc, kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi, mong ae chỉ cách trị pan  
này](#)
12. [Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía  
dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm  
kính](#)