

Câu 16548 của bạn do - đã có (4) trả lời & góp ý.

tivi Lcd Panasonic TH-42A400V

tình trạng co tieng binh thuong,co anh sang nhưng khong co hinh

mình không có kinh nghiệm về tivi Lcd rất mong các chú bác anh chị giúp đỡ.cảm ơn

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa) - 20 / 11 / 2017

màn hình có hiển thị không??

do (trung2011) - 21 / 11 / 2017

không có hiển thị.cháu chưa có kinh nghiệm về lcd xin chú giúp đỡ

thaihoa (dthoa) - 22 / 11 / 2017

nếu vậy là do : 1-mạch điều khiển điện áp cho màn hình,,2- mạch giải mã lvds(trong đó có xử lý hình ảnh và tín hiệu quét điểm ảnh) nếu tivi của bạn có bo T-con nằm rời(bo này nó chứa 2 chức năng trên) thì bạn thay thử T-con..nếu máy k dùng T-con thì 2 chức năng trên nằm trên tab gỗ panell,,bạn có thể ktra và tự sửa được mạch điều khiển điện áp, nếu nó hư,,hoặc bạn phải thay tab gỗ panel hoặc tab driver vào màn hình,,trường hợp này bạn phải nhờ những nơi chuyên nghiệp làm panel

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

do (trung2011) - 24 / 11 / 2017

khách họ gấp quá nên họ đã lấy tv về rồi.cảm ơn chú rất nhiều!

Các bài viết tương tự:

- [1. âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [2. amply califonia Pro_468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các núm chỉnh trên vĩ echo vẫn có tác dụng bình thường.](#)
- [3. ariang 36m - mở nguồn máy hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lặp lại như vậy](#)
- [4. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [5. man hinh fujshi - ban dau cam dien vao man hinh sang binh thuong sau 5 giay man hinh bi toi lai mat anh sang nhung dung den phin chieu vao man hinh van thay hinh anh](#)
- [6. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
- [7. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
- [8. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguân 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
- [9. tivi lg 17 - tivi vẫn có phong xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)
- [10. tivi mau - tivi jvc 21inch - chào mọi người em có tivi hình ảnh bình thường, chuyển kênh tốt nhưng nó bị sọc trắng nằm ngang và các đường này chạy lên nhìn rất đau mắt và nó có tiếng rít nhỏ ở loa nghe như tiếng mô tơ chạy vậy.](#)



tivi Lcd Panasonic TH-42A400V - co tieng binh thuong,co anh sang
nhung khong co hinh | 3

11. [tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa tính hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đường av cũng bị kiểu như âm ảnh vậy.đưa tính hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.](#)
12. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)