



TIVI LCD SONY 32EX650 - mô máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đồ nháy 3 nhệp tắt. rồi lạy nháy 3 nhệp cứ lạp đi lạp lạy như vay’;/ khi tắt đồ nguồn cap sao 12v khong có . |

Loại thiết bị (Model): TIVI LCD SONY 32EX650

Hiện tượng: mô máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đồ nháy 3 nhệp tắt. rồi lạy nháy 3 nhệp cứ lạp đi lạp lạy như vay’;/ khi tắt đồ nguồn cap sao 12v khong có .

nhờ các bác tư vấn cho hu bo nguon hay bo chinh

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa)- 31 / 1 / 2018

khả năng nguồn chờ (stanby power không ổn)

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

SANYO ELEC SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI

mã văn hùng (vanhung@gmail.com)- 2 / 2 / 2018

loại này có nguồn không các bác

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luon chi co đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

TIVI LCD SONY 32EX650 - mô máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt

2. asus x54h - lúc lên nguồn lúc không 3 lần lần 1 do cúp điện lần 2 do tháo pin lúc tắt ko nghe tiếng bíp rồi tắt đèn đồ nháy 3 nhíp tắt. rồi lấy nháy 3 nhíp cũ lắp đi lắp lại như vậy. / khi tắt đồ nguồn cấp sao 12v không có .
3. dầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rôm này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.
4. main foxconn g31mv - sau khi khởi động lên win rồi được một lúc thì tự nhiên tắt. vệ sinh hết tất cả các thứ rồi thấy cả nguồn rồi vẫn bị như thế là main lỗi cái gì vậy mọi người
5. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
6. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
7. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
8. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
9. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường , được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
10. Tivi sam sung 29 in may chạy ic nguồn 6754 ic màn hình 78045 cao áp o166e ic tong zan - May len thấy 1 đường sáng nằm ngang rồi tắt rồi lại len cu nhu vay lap di lap lại như vậy
11. Tivi sam sung 29in may6 chạy ic nguồn 6750 ic màn hình 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - May chạy có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cu len rồi lại tắt cu như vay lap di lap lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt ca



TIVI LCD SONY 32EX650 - mô máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó múống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bíp rồi tắt đèn đơ nhảy 3 nhíp tắt. Rồi lại nhảy 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy ;/ khi tắt đơ nguồn cấp sao 12v không có . |

12. [Tivi TCL model 21M85S - Khi cắm điện bật nguồn có tiếng vù rồi ngắt. Như vậy: ba lần rồi đèn nguồn nhảy liên tục](#)