

Câu 16335 của bạn lethanhcong - đã có (1) trả lời & góp ý.

tivi lcd th-L32C50V

tình trạng cam dien vao den do nhay lien tuc

nho ad huong dan dum thank

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

lethanhcong (thanhcong_lcd) - 24 / 6 / 2017

mong các ae tận tình giúp đỡ e xin cảm ơn

Các bài viết tương tự:

1. [dell 7240 - reset liên tục đèn nút nguồn ko sáng, đèn báo sạc nhấp nháy liên tục màu vàng](#)
2. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cảm ơn](#)
3. [Dieu hoa daikin dien 100v - Em bật máy lên thì quạt dàn lạnh chạy dc mấy giây và lập](#)

tức báo lỗi nhảy đèn hình bầu dục nhảy liên tục ,à cho em hỏi một chút nữa là em tháo mạch về sửa thì có phải tháo quạt dàn lạnh về không ,có phải tháo cả mạch ngoài cục nóng không

4. Laptop- shap - khi cam dien vao thi may tu dong chay nhung ko len gi ca ma den bao hdd va nguon chap lien tục ?
5. main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhay va sang lien tục
6. Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên la báo lỗi den , den mức nước va den vat nhay lien tục, em da thay van áp lực roi nhug không được, mong mọi người giúp đỡ
7. may lg thuong 12000 bao loi - cam dien vao may bao loi luon . den nguon nhay lien tục . va coi chip keu .
8. monitor samsung793d - moi cam dien vào màn hình hiện yêu cầu cắm cổng vga vào nhưng khi cắm vào màn hình tối đen và role đóng ngắt liên tục
9. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rờ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhảy theo . hở B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rờ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rờ le ngắt đóng liên tục .
10. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhay lien tục .da thay thu on áp 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc
11. Tivi lg flatron ic tong tda 9381 - Đèn nguồn nhấp nháy liên tục (không phải do sò dòng và cao áp). lúc trước thỉnh thoảng mới bị như vậy bây giờ liên tục. Mình chưa tìm ra lỗi.
12. tivi panasonic th 32c5 - bat nguon den do bao song lai nhay den xanh song lai chuyen den do cu the lap di lap lai neu nay tay an vao bo chinh thi lai chay da han lai chip