



Tivi LG - 21 FD30V - Mất nửa trên màn hình còn nửa dưới có hình bình thường. kiểm tra nguồn âm dương 14v có đủ. các tụ lọc nguồn Câu 16688 của bạn Hoang Van Luu - đã có (1) trả lời & góp ý quanh ic đều tốt. Ic màn hình chưa thay. ! | 1

Tivi LG - 21 FD30V

tình trạng Mất nửa trên màn hình còn nửa dưới có hình bình thường. kiểm tra nguồn âm dương 14v có đủ. các tụ lọc nguồn quanh ic đều tốt. Ic màn hình chưa thay. !

Bác nào làm qua cho xin liệu thuốc ạ!

— ☯ ☯ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hoang Van Luu (luukaka5988) - 30 / 5 / 2018

Đúng là thợ giỏi mà không có đồ sẵn thì cũng ko làm gì dc. tv hư IC màn hình sang chợ rồi mua về đóng phát ăn ngay.

Các bài viết tương tự:

1. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
2. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ăm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1](#)

Tivi LG - 21 FD30V - Mất nửa trên màn hình còn nửa dưới có hình bình thường. kiểm tra nguồn âm dương 14v có đủ. các tụ lọc nguồn

thắng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse, rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse

3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
4. đầu VTCHD02 thuê bao - các bác giúp e với,e vừa nhận đầu này,khởi động lên bình thường,nhưng cường độ và chất lượng đều không lên,chảo thu tốt,e về mặc định và chỉnh về vinasat1 cũng không lên,e đo điện áp ra LNB không có vol nào,tháo đầu ra đo,các mức điện áp đều đầy đủ,riêng điện áp cấp cho LNB ở trrước ic cao tần vẫn có 14v,có phải hư ic cao tần không các bác
5. Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguôn vcore đủ nguôn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ
6. may giat sanyo - Máy bấm nút nguôn không lên . nguôn 5V vẫn đủ. điện áp tai chân thạch anh 4M vẫn đủ,nhưng mình đo 2 chân của nút bấm lên 14V .
7. Nguo^n ATX Vicom - Hie^n tuong : khi tie^p le^nh PS_ON = 0 ,Nguon ke^u duong 12V giam xuo^ng con 11,8V duong 3.3V giam xuo^ng con 3.1V con duong 5V va^u du Em da kiem tra cac transistor cong xua^t va die^u khie^u thay khong van de gi . Thay thu Ic moi , tu loc moi o cac duong dien ap ra , thay bien ap moi nhung van khong co ke^t qua gi
8. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...
9. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguôn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
10. Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguôn 26v đủ, chân ra (5)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vệt sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh
11. Tivi sam 21DA X9 tong 8873cs - bị hư mạnh liên tục kiểm tra điện cấp cho mạnh 24v đủ thay tụ xung quanh mạnh mà vẫn bị nóng hư
12. vĩ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòg d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưg k dcđc.màn hình lấy nguôn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.