

Câu 16231 của bạn Le quy huan - đã có (5) trả lời & góp ý.

Tivi LG 21 in chạy tổng 9381
tình trạng Co hiện thi nhưng khoa chói .ko co nhiều ko vào dc av.

Mog a e giúp đơ

— [●] [●] —

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 29 / 4 / 2017

lần sau có hỏi bạn nên nêu rõ moden . vào sevicen chỉnh về mục SCANR 1 > 0 hoặc ngược lại là ok

Le quy huan (Huan dien tu)- 29 / 4 / 2017

Ban oi minh da lam theo cach cua ban rui vao sevice chjnh scart ko dc. Ban con cach nao ko

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 29 / 4 / 2017

bạn xem con Q551 thay thử nhé

vu van phap (cdnhcs1991rs)- 2 / 5 / 2017

e cũng có con LG29 chạy tổng 1201 bị mất hiển thị. e cũng vào service chỉnh scart 01 mà vẫn k dc. máy e cũng k có Q551. bác nào giúp e pan này cái. e bế tắc quá

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI

thaihoa (dthoa)- 3 / 5 / 2017

mình chỉ giải thích cho bạn như thế này nhé,,làm như bạn chuyên ,,môt số đời máy là ok,,nhưng mất chói nó là đa dạng nguyên nhân,,tivi của bạn vẫn có hiển thị,,nghĩa là tầng ma trận trên bo đuôi và áp blk là ok,,với 9381 thì nên kiểm tra áp tại chân 45,,chân này chuyển mạch cho khối giải mã rgb/yuv,,lưu ý với đời máy có ngắt xanh phát hiện dễ hơn,,nếu cắm tín hiệu vào mà mất nền xanh chúng tỏ chuyển mạch trong IC và đường truyền tín hiệu làm việc tốt,,lúc đó ta nghĩ đến ABL và những chân tác động đến ma trận rgb trong IC

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [Ivi samsung crt chạy ic nguồn 5q 0765 chạy ic tổng 9381 - Máy da chạy do đặc các nguồn b+ 125v nguồn 180v ok nhưng van 0 có hình vân cao áp lên thì có đường hồi mình do các nguồn 3,3 v va5v va 8v đều du cả mình đã thay thử ic tổng va ic nhớ cao áp cung thay luôn ma van o dc](#)
- [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
- [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tường hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...](#)
- [tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tổng thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)
- [Tivi lg 29in máy chạy ic tổng tda 12011p0/n f00 chạy ic mạnh 78141 mode máy 29fs4bl. T1 atmycct - Hiện tại máy chạy có hình tiếng đầy đủ nhưng lại có hai bên vào khoảng 10cm \(dường có thẳng\) kiểm tra thì máy bị thò khác cái bo ba dây rồi giờ mình muốn lại làm nguồn nguyên bản lo biết ic nguồn so bao nhiêu](#)
- [tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa tính tín hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đường av cũng bị kiểu như âm ảnh vậy.đưa tín hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.](#)
- [tivi sam sung k3 tong 9381 mat choi - con tieng mat choi](#)
- [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được.thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ](#)
- [tivi Samsung 21z50mn bị khoá chói - Chào các ae lâu quá ko lên dd, ae cho em hỏi tivi Samsung 21z50mn slim có cao áp nhưng ko có chói. em đo có tim đèn, có 200v,g2 còn có 150v.,em tìm cao áp 21a004thay thử nhưng ko có loại này. có thể thay loại nào](#)



Tivi LG 21 in chạy tổng 9381 - Co hiện thì nhưng khoa chổi .ko co

nhieu ko vào dc av. | 3

[tương đương ak. có phải phải máy bị đèn yếu khoá chổi ko ak. máy chạy tổng tda 1202, VERTLA7814, nguồn str 6750.](#)

11. [tivi samsung sc211k5 tổng vdp 3130y b2 ic mạnh la7845 - hư ic màn hình e thay hình vẫn k đủ và mất hiển thị e thay tụ lọc với trở thì hình dẫn đủ nhưng mất hiển thị màn hình 1 màu xanh e đo abl 10v ac dò về ic tổng thì các linh kiện bt ạ](#)
12. [tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quạt va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va lốc lại chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lại bi như cũ](#)