



tivi lg chạy ic tổng lg631.(sa003f) - cắm điện chờ lâu khoảng 2 tiếng  
thì máy chạy bình thường.rút điện ra để một lúc cắm lại máy không  
Câu 11257 của bạn le thanh long - đã có (8) trả lời & góp ý. chạy(máy ở chế độ chờ. | 1

Loại thiết bị (Model): tivi lg chạy ic tổng lg631.(sa003f)

Hiện tượng: cắm điện chờ lâu khoảng 2 tiếng thì máy chạy bình thường.rút điện ra để một  
lúc cắm lại máy không chạy(máy ở chế độ chờ.

em đã thay ic tổng.ic nhớ.thạch anh dao động.thay hết linh kiện của đường nguồn 5 v cấp  
trước mà kg được.rất mong anh em trên diễn đàn góp ý giúp đỡ.

— [●] [●] —

**Boy Ngok** (boynok92bmt2 )- 18 / 11 / 2014

sao thay từ lum vậy định phá ban ah, ban jay cach ly nguôn và xem nguôn luc mất là bao  
nhiu.....,

**Pham van thuat** (Quangthuat )- 18 / 11 / 2014

Pan đặc chung của lg đây ban ah.

**tranchithan** (thandientu )- 18 / 11 / 2014

bạn bỏ transito gân ic màn hình là đc

**tran xuan lieu** (thongtacvesinh )- 18 / 11 / 2014

<http://thongtacvesinhhanoi.blogspot.com/>

**nguyenquangtrung** (nguyenquangtrung )- 18 / 11 / 2014

Tìm chân ABN IC 631 hút chống da lấy R10k cầu vào 5v và nối vào chân ABN OK nhớ ABN  
chứ k phải ABL

**le thanh long** (lethanlong123 )- 21 / 11 / 2014

Cảm ơn mọi người nhe.trường hợp này mình chỉ thay hai con tu la nối mass của hai chân  
thạch anh máy chạy ok Lắm

**tran thanh** (dttranthanh )- 21 / 11 / 2014

Để sáng sớm thử lại cho kỹ ko kéo hôm nào trời mưa ông khách ko mời mà lại tới hỏi thăm  
bạn đấy!

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



tivi lg chạy ic tổng lg631.(sa003f) - cắm điện chờ lâu khoảng 2 tiếng thì máy chạy bình thường.rút điện ra để một lúc cắm lại máy không chạy(máy ở chế độ chờ.)

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**phuong nguyen** (phuongky@) - 10 / 12 / 2015

bo con Q16 la ok.

### Các bài viết tương tự:

- [đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn vẫn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ra cắm vào để tạo xung tóe điện thì máy mới làm việc.,](#)
- [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường,de khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không bao code hic, nhưng ma rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic](#)
- [máy giặt panasonic NA-F7282 - khi mới cắm điện vào bật ON rồi cho chạy bình thường. nhưng khi tắt đi bật lại luôn thì không được. chờ 1 lúc mới bật được hoặc rút dây nguồn ra rồi cắm lại thì được luôn a](#)
- [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
- [Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



tivi lg chạy ic tổng lg631.(sa003f) - cắm điện chờ lâu khoảng 2 tiếng thì máy chạy bình thường.rút điện ra để một lúc cắm lại máy không cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp

7. may tinh cay - may chay binh thuong.ban em(nguai yeu)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vao va bat may thi may ko chay (o cung chet) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu binh thuong( luc chua thay o cung) nhưng ma ko co lenh mo cho man hoat dong
8. monitor LCD AOC model :TFT17W80 - Cắm điện vào khoảng 30s mới lên đèn nguồn.nhưng khi rút điện ra khoảng 15 đến 30' cắm điện lại thì không lên.phải rút ra cắm lại nhiều lần mới lên.ko biết có phải tại nguồn bị sứt ko.
9. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
10. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
11. Tivi ASANO CS55DU3000 - cắm điện máy chạy bình thường, dùng đktx tắt chờ bật lên mất hiển thị ( rút điện ra để 10 phút, cắm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị )
12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi qujtj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lai bi như cũ