

Câu 5789 của bạn pham thi lan - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): TIVI LG model no 29FS6RGG-TK
Hiện tượng: MÁY KHÔNG CHẠY

em vừa nhận máy LG 29FS6RG-TK máy đã bị thợ trước nhổ ic nguồn và con ổn áp 3,3v và ic tổng bị mờ không nhìn rõ tên gì em đếm thấy 80 chân .ANH EM AI CÓ SƠ ĐỒ ĐÒI MÁY NÀY CHO EM XIN VỚI HOẶC TÊN IC NGUỒN ,IC TỔNG VÀ ỔN ÁP 3,3V CHỈ EM VỚI mail của em là grihuong@gmail.com em xin cảm ơn nhiều

— [●] [●] —

pham thi lan (phamthilan) - 28 / 1 / 2013

võ hoàng phúc có sơ đồ thì cho em xin với hoặc biết tên linh kiện trên chỉ em với

BUI VAN CHINH (chinh0987741241) - 29 / 1 / 2013

ĐỪNG ai bảo lan nhé vì lặn lâu quá ,neu muôn ae tren dd giúp đỡ thì mừng tử trước ,sắp tết rồi

pham thi lan (phamthilan) - 29 / 1 / 2013

dao nay em ban qua khong len mang duoc the anh chinh muon mung tuoi bang cai j

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

BUI VAN CHINH (chinh0987741241) - 30 / 1 / 2013

anh chỉ thích mừng tử nhỏ lại thôi.cho đỡ bị già.vì các hotgir cứ gọi = chú

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Các bài viết tương tự:

- [1. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .](#)
- [2. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [3. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
- [4. may tinh cay - may chay binh thuong,ban em\(nguoì yeu\)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vao va bat may thi may ko chay \(o cung chet\) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu binh thuong\(luc chua thay o cung\) nhưng ma ko co lenh mo cho man hoat dong](#)
- [5. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [6. Tivi lg 29in may chạy ic tổng tda 12011p0/n f00 chạy ic mạnh 78141 mode may 29fs4bl. T1 atmycct - Hien tai may chạy co hình tiếng đầy đủ nhưng lai co hai bên vào khoảng 10cm \(đường co thẳng\) kiểm tra thì may bị thò khác cái bo ba dây rồi giờ mình muốn lai lam nguồn nguyên bản lo biết ic nguồn so bao nhiêu](#)
- [7. tivi lg chạy ic tổng lg631.\(sa003f\) - cắm điện chờ lâu khoảng 2 tiếng thì máy chạy bình thường.rút điện ra để một lúc cắm lại máy không chạy\(máy ở chế độ chờ\).](#)
- [8. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)

9. [tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chét 1 trở nhỏ ở mạch role.chết ic vi tính.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.](#)
10. [tivi VTB CHẠY TONG 8877 IC MẠNH STV8172 MODEL F2175 - máy đã chạy nguồn 3giây,tình trạng nguồn 110 tốt,nhưng khi nhấn nút kênh giao động chạy khoảng 2giây lại tắt,thay bất cứ một tụ nào bên thu cấp là máy chạy,nhưng khi rút điện ra để người máy lại bị tình trạng như cũ, đã thay hết máy tụ bên thu cấp và tụ ở q cách dòng rồi mà vẫn không được](#)
11. [toi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USnhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị - toi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USnhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị](#)
12. [tủ lạnh panasonic - Không làm lạnh được.ban đầu quạt không chạy lọc không chạy.đã kiểm tra sờ lạnh sờ nóng điện trở vẫn bình thường .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bình thường nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về không mát.chạy được 1 tuần thì quạt và lọc lại không chạy.e đã chỉnh lại timer thì lọc chạy giật giật rồi quạt và lọc không chạy.sau đó rút điện ra ngắt lại chỉnh timer thì quạt và lọc lại chạy bình thường.sau 6ngày sau thì nó lại bị như cũ](#)