



tivi lg32ld310 - bat len man hinh trang .hien mot dong chu power  
only version main sw3.16 chay phia tren man hinh | 1  
Câu 13566 của bạn dinh quoc giap - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi lg32ld310

Hiện tượng: bat len man hinh trang .hien mot dong chu power only version main sw3.16  
chay phia tren man hinh

mong ae diễn đàn trợ giúp

— ● ● ● —

**Quốc Bính** (binh.lcd )- 15 / 11 / 2015

nạp lại FW là đc

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH  
**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình**

**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ  
XÔ NGUYỄN**

**- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà**  
**- Cung cấp linh kiện điện tử**  
**- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh**

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dinh quoc giap (quocgiap )- 16 / 11 / 2015

cảm ơn bạn nhiều nhưng mình đã nạp lại rồi mà vẫn như cũ

## Các bài viết tương tự:

1. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy, tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
3. Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chíp quay nhưng màn hình đen sì không lên (VGA on board), trước khi tắt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tắt hẳn.
4. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng
5. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc lúc còng còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mãi luôn ( màn hình ok không bị hư gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gi hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
6. monitor lcd\_sam sung 17in - bat 1duoc 1 luc phia tren man hinh hoi toi con phia duoi man hinh sang duoc may phut thi tu dong tat
7. Thinthtb - Mình có em main Asus G31 khi chạy vào dos chữ trên màn hình chữ bị rung mạnh, rồi chạy vào Win thì báo lỗi out of range trên màn hình
8. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhung khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong
9. Tivi ASANO CS55DU3000 - cảm điện máy chạy bình thường, dùng đktx tắt chờ bật lên mất hiển thị ( rút điện ra để 10 phút, cảm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị )
10. Tivi LG model21FU6RL - Chạy ic mành STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra (5)22v, nǔa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vết sáng và gấp hình trên nǔa thì hình giản lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic mành nhưng vẫn ko hết bệnh
11. Tivi màu - tivi samsung CS21A530FL slim - có một nǔa hình phía trên còng phía dưới đen xì
12. tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - may da cay nguon 3giay,tinh trang nguon 110 tot,nhung khi nhan nut kenh giao dong chay khoang 2giay lai tat,thay bat cu mot tu nao ben thu cap la may chay,nhung khi rut dien ra de nguoi may lai bi tinh trang nhu cu ,da thay het may tu ben thu cap va tu o q cich dong roi ma van ko dc