



TIVI MAU 17' LG - bật máy chạy bình thường ngưng chạy khoảng 10 - 15 phút là tắt chờ (giống như tắt bằng ĐK) | 1 Câu 8242 của bạn quang Tùng - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): TIVI MAU 17' LG

Hiện tượng: bật máy chạy bình thường ngưng chạy khoảng 10 - 15 phút là tắt chờ (giống như tắt bằng ĐK)

a Ngọc Văn Hùng ơi em không được học điện tử nên em không biết con q16 nó nằm ở khu vực nào ? anh chỉ giúp em với. em cảm ơn anh nhiều

— [●] [●] —

BUI VAN CHINH (chinh0987741241)- 19 / 8 / 2013

lg 17 ko co Q16

Hoàng Dương (hoangduongCB)- 20 / 8 / 2013

Q581

Hoàng Dương (hoangduongCB)- 20 / 8 / 2013

Q571

quang Tùng (tungsm)- 20 / 8 / 2013

anh Dương ơi Q 571 nhỏ bỏ đi hay là thay hả anh và nó nằm ở đâu?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hoàng Dương (hoangduongCB)- 20 / 8 / 2013

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



TIVI MAU 17' LG - bật máy chạy bình thường ngưng chạy khoảng 10 - 15 phút là tắt chờ (giống như tắt bằng ĐK) | 2 tui dùng ĐT nên gõ chữ ko chún cho lắm.nhỏ bỏ or kt R120KΩ gắn Q571 nhé.

Các bài viết tương tự:

- [1. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [2. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
- [3. mainboard biosstar G31 - - main luc dau khoi dong vao may boot vo win binh thuong,de khoang vai phut may khoi dong lai khong len hinh,ran card test main vao khong bao code hic, nhưng ma rut dien ra khoang 30 phut khoi dong lai thi len binh thuong cho em hoi benh main nay la gi vay may anh em kiểm tra roi ma khong ra hic](#)
- [4. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [5. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [6. may tinh cay - may chạy bình thuong,ban em\(nguoì yeu\)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vao va bat may thi may ko chạy \(o cung chet\) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chạy như bình thuong\(lúc chưa thay o cung\) nhưng ma ko co lenh mo cho man hoạt dong](#)
- [7. Misubishi - Bật máy lên chạy bình thường được vài giây sau đó hình ảnh bị sai màu hình nhòe \(hình bị lang ben\).Tắt đi để khoảng 10 phut bật lại thì lại diễn ra quá trình như miêu tả](#)
- [8. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.](#)
- [9. Tivi ASANO CS55DU3000 - cắm điện máy chạy bình thường, dùng đktx tắt chờ bật lên mất hiển thị \(rút điện ra để 10 phút, cắm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị \)](#)
- [10. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa](#)



TIVI MAU 17' LG - bật máy chạy bình thường ngưng chạy khoảng

10 - 15 phút là tắt chờ (giống như tắt bằng ĐK) | 3 tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đèn nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lạp đi lạp lạp như vậy';/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v không có .

11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
12. Toshiba 32 Hv 10v - Máy chạy khoảng 15p là bị sai mầu , dưới màn hình có các sọc ngang dầy khoảng 2 phân.giống như tivi crt mất mầu đỏ .Mong mọi người giúp ạ