

Câu 2516 của bạn Vu Van Tu - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi mau sam sung cs21a530FL

Hiện tượng: Hiện tượng: không bắt được kênh nào

- Nguyên nhân và thay thế: em đã thay hộp kênh rồi mà không được đã kiểm tra B+5v và điện áp agc điện áp 8>33v.và còn tốt mong các bác chỉ dẫn em với cảm ơn nhiều`

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen thanh vu (thanhvu1983) - 12 / 1 / 2011

Bạn kiểm tra lại B+ phải 12v. Áp VH(BH), VL, VU ứng với mỗi băng tần khi dò đài ở băng tần nào thì áp VH, hoặc VL hoặc VU tại đó phải có 12v. Nếu không có thì kiểm tra lại đường mạch này. Chúc bạn thành công!

Các bài viết tương tự:

1. [đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
2. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\)](#)

rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy, tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên. Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

3. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu (như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy, tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên. Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
4. man RCT sam sung 17KSBBR - mô máy chạy khoảng vài tiếng sau do bị mat anh chỉ con man sang xanh. tắt đi bắt lại ngay thì không được, nhưng để hôm sau bắt lên thì lại chạy nhưng cũng chỉ được khoảng vài tiếng lại bị như vậy. máy chạy ic dao động SVT9118.
5. sam sung của dưng - chào anh em diễn đàn. mình mới nhận của thợ bỏ máy giặt sam sung hiện tại g mô nguoi máy báo lỗi 1e luôn mình đã thay fao nhưng k dc. mình đo điện áp fao có 2.6v
6. Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chỉ em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sai sam sung nhiều chỉ đường giúp em cái
7. tivi crt LG flanton 21inh - khi bật tivi lên xem đượi 10 phút thì hình ảnh nháy, rồi màn hình nháy rồi chuyển sang màu xanh, ko có tiếng, tắt đi bật lại xem được vài phút lại có hiện tượng cũ xuất hiện
8. tivi sam sung, model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường, được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại tivi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp, e có thay tụ nhưng không được, mong các anh chỉ bảo
9. tivi sam sung CS21A530 - e có con tivi sam sung 21 vừa bắt lên cao áp chạy rụi ngay, bác nào bit giúp e voi
10. mình có máy toshiba satellite a100 - bàn phím có hiện tượng bất thường: muốn gõ số không được, phím chức năng như alt, ctrl.. không thực hiện được, muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tách RIÊNG
11. vi máy giặt sam sung không bien áp nguồn - an nguồn có. nhưng không an được sta. CÁC PHIM KHÁC CUNG KHÔNG AN ĐƯỢC
12. tivi mau s, mung cs21a530FL - không bắt được kênh nao