

Câu 4759 của bạn HUAN MOBILE - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Tivi mau Sam sung SC-21Z57M6

Hiện tượng: VIDEO KHÔNG HÌNH CÓ TIENG ,XEM TIVI BINH THUONG

đã kiểm tra diot on ap quanh đươg AV KO CHẾT máy chỉ có một ic gián TDA 12110H/N300 PAN này sin các anh chỉ giáo cảm ơn

— [●] [●] —

**NGUYEN TRONG DUONG** (trongduong) - 29 / 8 / 2012

BAN CO THE KIEM TRA NGUOC TU LO CAM AV VAO IC CO MOT CON DO OT NHO DO NEU BI DUT THI CUNG BI MAT HING KO DUOC THI THAY THU IC CHUYEN MACH

**nguyen duc quy** (thaisalem668) - 22 / 12 / 2012

Bạn cắm av cạnh sườn máy xẽ có hình nhưng ko có tiếng việc tiếp theo bạn chỉ cần câu đườg hình ở xườn ra xau là có đủ .mình rất hay gặp pan này .chúc thành công nhé

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyen duc quy** (thaisalem668) - 22 / 12 / 2012

Bạn cắm av cạnh sườn máy xẽ có hình nhưng ko có tiếng việc tiếp theo bạn chỉ cần câu đườg hình ở xườn ra xau là có đủ .mình rất hay gặp pan này .chúc thành công nhé

## Các bài viết tương tự:

- [1. amply califonia Pro\\_468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các núm chỉnh trên ví echo vẫn có tác dụng bình thường.](#)
- [2. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\( nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [3. crt vĩ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây \(nguồn cũ cũng 3dây\) nhưng xem nó cứ nghe tạch tạch nơi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhưng vẫn nghe tạch2 nho nhỏ.đã trả khách nhưng k biết xem dc lâu k.](#)
- [4. đầu arirang 36g... - máy đọc đĩa bình thường nhưng chỉ có tiếng ko có hình,,em gắm rắc qua cổng màu thì máy hiện hình trắng đen,,còn gắm cổng video ko có hình,,tiếng vẫn bình thường.](#)
- [5. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
- [6. Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bi sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chi đường giúp em cái](#)
- [7. sam sung s19a350n - man hình xem nhoe xem no hoi kho . co luc xem nhu binh thuong](#)
- [8. Sam sung ua40h4200ak - Có lúc xem bình thường tắt đi bật lại ko xem được. Lặp đi lặp lại](#)
- [9. tivi crt LG flanton 21inh - khi bật tivi lênf xem đượi 10 phút thì hình ảnh nhẩy ,rồi màn hình nhẩy rồi chuyển sang màu xanh ,ko co tiếng , tắt đi bật lại xem đượi vài phút lại có hiện tượng cũ xuất hiện](#)
- [10. Tivi pana 21RX28V - Xem qua đường AV mât màu Chuyn sang xem anten có mau binh thuong](#)
- [11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,đượi 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy đượi 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng đượi 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không đượi , mong các anh chỉ bảo](#)
- [12. Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nền, không hình, đã thay thử tcom không đượi, t com chỉ có sáng 1lét](#)