



Tivi màu - tivi samsung CS21A530FL slim - có một nửa hình phía trên còn phía dưới đen xì | 1

Câu 9241 của bạn phantu - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Tivimau - tivi samsung CS21A530FL slim

Hiện tượng: có một nửa hình phía trên còn phía dưới đen xì

mình đã thay con ic tổng tda12135 vào thì màn sáng đầy đủ nhưng lại không bắt được kênh nào , vì lần đầu tiên thay con ic này nên không hiểu nó bị ở đâu .mong các bạn chỉ cho vài hướng giải quyết

— [●] [●] —

phantu (dt_phantu)- 22 / 10 / 2013

xin cảm ơn và hậu tạ

lam quoc dang (quoc hien)- 22 / 10 / 2013

hau ta ji day

huytoan (huytoan88)- 22 / 10 / 2013

ic cu bat dk ken ko ban....han lai ky ic moi...xem co chap chan nao ko....truoc minh thay cung bi nhu b ta...

tranvandon (dondientu)- 22 / 10 / 2013

nap nho lai xem

huythuan (huythuan)- 23 / 10 / 2013

co chac la tong chet ko ma thay? gan lai ic cu nap ic nhokiem tra ki phan manh chua?

phantu (dt_phantu)- 23 / 10 / 2013

cảm ơn các bạn nhiều

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phantu (dt_phantu) - 23 / 10 / 2013

mình thay ic tổng củ nó lại chạy bt ,không biết bị sao nữa ,nhưng sao con ic mới lại ko bắt được kênh nào bạn nào biết vì sao ko

Các bài viết tương tự:

1. [Màn hình máy tính đời cũ - Monitor LCD; HP model L1706 - bị trắng nốt nửa phía dưới phía trên bt](#)
2. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu títt títt rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
3. [May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi đút câu chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhưng may khong hoat đông.khi cap nguon thi may sang ca hai đèn mau xanh va mau vang.em nhìn trên biểu tuong 2 đèn thì đèn mau xanh la bao may san sang hoat đông.con đèn mau vang hình nhu la bao lôi qua nhiệt.](#)
4. [monitor lcd_sam sung 17in - bat 1 duoc 1 luc phía trên màn hình hơi tối còn phía dưới màn hình sáng được mấy phút thì tự động tắt](#)
5. [Samsung slim cs21a530fl - Khi nhận máy có 1 đường kẻ ngang mờ e tháo ic dọc thì vẫn thể nguồn đủ 120v 12v 5v 3v3 nghe vì có tiếng rít rít e tháo sò ngang đo chân b sò ngang cứ bị nhấp nháy từ 0 đến 2v ac e đo hz thì dao động từ 15k đến 18k dò về đo ngay chân ic vẫn thể](#)
6. [ti vi sam sung;CS21A530FL - nửa phía dưới màn hình sáng bình thường phía trên tối om\(tông chạy ic dán\)](#)
7. [Ti vi samsung 40h5203ak - Mất nửa hình phía trên tối đen .bên dưới hiển thị bình thường](#)
8. [Ti vi samsung slim cs 21z45ml - Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode đường 16v , tụ và các R xung quanh . Nhưng vẫn không có gì mới lạ .](#)
9. [Tivi LG - 21 FD30V - Mất nửa trên màn hình còn nửa dưới có hình bình thường. kiểm](#)



Tivi màu - tivi samsung CS21A530FL slim - có một nửa hình phía trên còn phía dưới đen xì | 3

tra nguồn âm dương 14v có đủ.các tụ lọc nguồn quanh ic đều tốt.Ic màn hình chưa thay. !

10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
11. Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra (5)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vết sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh
12. tivi lg slim ic tổng dán 12135, ic màn hình 78045,nhớ 24c16. - mất hình nửa phía dưới