

Câu 15836 của bạn Hoang Gia Nam - đã có (2) trả lời & góp ý.

Tivi màu Toshiba 21zx4vx
tình trạng Xem đài hình ảnh bị hư .

Chào các anh chị trên diễn đàn, mình đang gặp tivi Toshiba 21zx4vx chạy tổng 8801 bị pan xem đài hình ảnh lúc mới mở thì rõ đẹp, khoảng 2 giây sau hình bị rần nhẹ, rồi ảnh bị tụt xuống xong nhảy lên; càng về sau hình ảnh càng méo mó kèm theo chi tiết sáng kéo cò. Đã tháo lock ra vệ sinh(lock data), kiểm tra 5v, 32v có đủ. Mạch có cả linh kiện dán nên hơi rối khi dò mạch. Vậy anh chị nào đã làm qua hay có sơ đồ mạch tư vấn dùm. Chân thành cảm ơn !

— [●] [●] —

Hoang Gia Nam (GiaNam)- 19 / 12 / 2016

Xin lỗi mình ghi nhầm mã số tivi Toshiba 21sz4vx chạy ic tổng 8801 , các bác giúp giùm mình với cây mấy hôm rồi mà chưa được .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hoang Gia Nam (GiaNam)- 23 / 12 / 2016

Chào mọi người! mấy hôm mình có đi tìm hộp kênh khác để thay, nhưng chưa tìm đc cái giống mã số thay thế = hộp kênh digital khác có chân giống nhưng không chạy .Các bác tư vấn giúp mình với. Thank !

Các bài viết tương tự:

- [1. âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [2. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(,bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [3. crt vĩ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây \(nguồn cũ cũng 3dây\) nhưng xem nó cứ nghe tạch tạch nơi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhưng vẫn nghe tạch2 nho nhỏ.đã trả khách nhưng k biết xem dc lâu k.](#)
- [4. dau chao ninasat hd09 KTS - mình đang xem kênh VTC14 co tin hieu, ta chuyen qua kênh ANTV xem duoc khoang 2-5 phut ia mat tin hieu,dung remote tat nguon cho roi mo len lai thi xem duoc 1 lat lai mat tin hieu](#)
- [5. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
- [6. máy giặt sanyo \(agua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tộ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [7. sam sung s19a350n - man hình xem nhoe xem no hoi kho . co luc xem nhu binh thuong](#)
- [8. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
- [9. tivi crt LG flanton 21inh - khi bật tivi lênf xem đượi 10 phút thì hình ảnh nhẩy ,rồi màn hình nhẩy rồi chuyển sang màu xanh ,ko co tiếng , tắt đi bật lại xem được vài phút lại có hiện tượng cũ xuất hiện](#)
- [10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [11. tivi màu vĩ trung quốc,tại nhà khách nên k rõ chỉ số - mấy hôm trc pan của nó là báo nguồn nhưng k lên hình,e kta e thay đũađuôi đèn hình thì xem ngon lành.nhưng dc 1hôm lại k lên hình nữa\(đèn vẫn báo\). e ktra nguồn thì ok,cấp 110,12 đầy đủ.tự dung e đo đặc dc tý cắm vào thì lại xem dc,mag trả khách.hnay lại tiếp tục.e cũng k rõ pan.mog ae gợi ý](#)
- [12. Tivi pana 21RX28V - Xem qua đường AV mât màu Chuyn sang xem anten có mau binh thuong](#)