



tivi màu vđ trung quốctại nhà khách nên k rõ chỉ số - mấy hôm trc
pan của nó là báo nguồn nhưng k lên hình,e kta e thay đũađuôi đèn
Câu 15743 của bạn Hoàng mạnh vy - đã có (7) trả lời & gợi ý
hình thì xem ngon lành.nhưng dc 1hôm lại k lên hình nữa(đèn vẫn
báo). e ktra nguồn thì ok,cấp 110,12 đầy đủ.tự dụng e đo đặc dc tý
tivi màu vđ trung quốctại nhà khách nên k rõ chỉ số
cắm vào thì lại xem dc,mag trả khách.hnay lại tiếp tục.e cũng k rõ
tình trạng mấy hôm trc pan của nó là báo nguồn nhưng k lên hình,e kta e thay đũađuôi đèn
hình thì xem ngon lành.nhưng dc 1hôm lại k lên hình nữa(đèn vẫn báo). e ktra nguồn thì
ok,cấp 110,12 đầy đủ.tự dụng e đo đặc dc tý cắm vào thì lại xem dc,mag trả khách.hnay lại
tiếp tục.e cũng k rõ pan.mog ae gợi ý

Mog dc có ý kiến tu ae

— [●] [●] —

tran van khoa (vitamin)- 25 / 11 / 2016

Mình nghĩ vẫn là lỏng chập chồn đầu đó. Hàn kỹ lại vĩ đuôi và vĩ main. Thay lại đế đèn

Hoàng mạnh vy (ManhVy_slua)- 25 / 11 / 2016

Tổg cảm 8873

Hoàng mạnh vy (ManhVy_slua)- 25 / 11 / 2016

E hàn lại tất cả vĩ chính,vĩ đuôi. Xem lâu lâu nó gọn sóng kiểu như thiếu áp

Hoàng mạnh vy (ManhVy_slua)- 25 / 11 / 2016

Tvk.cho e nick fb đi ạ

QUANG TRUNG (QTGIALAI)- 26 / 11 / 2016

có thể tivi ảm,dò các con Q phân cực nguồn 5v cấp cho nhớ và tổng,gọn sóng kiểu thiếu áp
bạn kiểm tra các tụ hóa lọc nguồn, sơ cấp,180v,1000m25v 470m25v, chúc thành công.

Hoàng mạnh vy (ManhVy_slua)- 26 / 11 / 2016

Vâng.thank bác QTrug ạ,e ms vào nghề nên còn non nót,có j chỉ rõ giúp e tý nữa k ạ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

tivi màu ví trung quốc, tại nhà khách nên k rõ chỉ số - mấy hôm tr
nan của nó là báo nguồn như k lên hình.e kta e thav đuôđuôi đèn

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van khoa (vitamin)- 27 / 11 / 2016

Làm theo ý kiến của a Trung là chuẩn . Thay thử 7805 và tụ lọc nguồn đường này ... Góp ý thêm

Các bài viết tương tự:

1. [40ex710 - Có nguồn cấp trk nhưng đóng lệnh thì sụt nguồn ac-off del.. thỉnh thoảng chớp lren nguồn cái xog mất chân 1-2 p-on đáng za là dien áp dươg nhưng đây nó lại dật âm... e like ic 0565 thì đc có điện áp za nhưng máy k chạy đc... loại nguồn này chỉ bị mỗi bệh này bác nào làm qua zoi xin chỉ giáo ạ](#)
2. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tý tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
3. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=gkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :](#)
4. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tạch tạch o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai kêu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nôi thay hơi nóng.con lúc kêu tạch tạch thì ko bao loi j ca.e tháo ra thay co dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường](#)

tivi màu vđ trung quốc,tại nhà khách nên k rõ chỉ số - mấy hôm trc pan của nó là báo nguồn nhưng k lên hình,e kta e thay đuiđuiđèn

nhưng khi dề nguoi lai konau duoc nhu noi o trên đạ thay cam bien o so ban đay nau duoc sau do khách mang ve lại bị như vậy

5. crt vđ trung quốc - hư nguồn e đđ nguồn 3đây (nguồn cũ cũng 3đây) nhưng xem nó cứ nghe tạch tạch nơi bo nguồn,xem đc 1 lúc nó bo nguồn.độ bo mới vào k đc e thay opto+vs đèn q815. xem đc,nhưng vẫn nghe tạch2 nho nhỏ.đã trả khách nhưng k biết xem đc lâu k.
6. DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mất khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phim bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phim có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ
7. Đầu kts T13 trung quốc - Một người đoán xem bệnh này là j nhé m làm xog rụi. Hện tượng hình ảnh cứ suốt , sóg có rồi mất lặp đi lặp lại liên tục. Đo nguôn đầy đủ khj tải cũng đủ. Nhưng khj đưa nguôn khác vào thì máy chạy bt.
8. Gunners MD-9999 - lúc khách đem tới đĩa k chạy . e kt thì chết 3kon đi ốt , 4004 bên boos hình . thay xong cho chạy thử được nhưng nó lên đĩa vẫn chạy .nhưng pị đứg nhạc . tắt đi để nguội . pật lên lại chạy cứ thế
9. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguôn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoạc án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
10. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
11. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguôn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
12. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pị nghet k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này