

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16896 của bạn Phùng Văn Tân - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi panasonic 32lx80v

Hiện tượng: nháy 7 lần

chỉ cách sửa board cao áp hoặc bác nào có board cao áp cho sdt liên hệ

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [1. asus x54h - luc lên nguồn lúc không,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko co tin hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,luc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua o dai loan,ở vn có ít.](#)
- [2. LG 1943SE - máy van chạy bình thường nhưng cu 3s thì nhảy nhảy màn hình co duong ngang lan tan](#)
- [3. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
- [4. pana th l32c4v - máy chạy đc 1 phút hơn rồi về đèn đỏ khoảng 3s nháy 1 lần, em kiểm tra thì 380v về 300v . em kiểm tra lk phần nguồn ko thấy gì. lúc lên hình chạy thì màn](#)

nháy như bị cao áp.

5. Panasonic Plasma P50U20V - + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ nháy 1 lần rồi tắt rồi lại nháy lại cứ lập đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.
6. Panasonic TH-L32C30V - cắm điện đèn xanh nháy nhanh rồi chuyển sang đèn đỏ nháy 3 lần 1 nhịp cho đến khi rút điện.
7. Tivi led panasonic model :40DS500v.. - Bị sét đánh, hiện tại có nguồn 15v,25v... ko lên cứ nháy đèn vàngba lần liên tục như vậy ..
8. Tivi Panasonic 32c8v - Chạy 5phút ngắt đèn đỏ nháy nháy 2 nhịp 1 chu ki
9. tivi panasonic plasma th-p42s1c - Lúc đầu báo lỗi 6 nháy, mình đã thay bo Sn, giờ lại báo 7 nháy. tình trạng máy hoạt động rất chậm chạp, đôi khi máy chạy được 10 phút mới báo lỗi
10. tivi Panasonic TC-21FX88v - nguồn nhấp nháy đèn nguồn nháy xanh đỏ vàng
11. tivi sony-kv ax 21M80 - hình ảnh nhay sang ca tivi lan video
12. tivi trung hoa đời 18 vua càn long, - mở lên hiện màn xanh có lẫn sáng nháy tung tung,,,,,thay núm cao áp hết nháy,màn vẫn hiện đường hổi ko nhấn lệnh dc,,,,kiểm tra thấy cháy r938 trên bo đuôi đèn,,r938 này lấy áp đốt tim đưa về Q trên bo,,,,,