

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16588 của bạn Bùi trọng chinh - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi panasonic 32LX88v

Hiện tượng: đèn nguồi nháy 7 nhịp

em mới nhận khách con máy này mở được khoảng 2 phút máy ngắt đèn báo đỏ nháy 7 nhịp các bác trên diễn đàn chỉ giáo giúp em với ạ

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [1. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ không nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
- [2. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [3. Panasonic Plasma P50U20V - + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ](#)

nháy 1 lần rồi tắt rồi lại nháy lại cứ lặp đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.

4. Panasonic TC21GX28V Ic dán – chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
5. Panasonic TH-L32C30V – cắm điện đèn xanh nháy nhanh rồi chuyển sang đèn đỏ nháy 3 lần 1 nhịp cho đến khi rút điện.
6. Panasonic th-p 42x20v – Mất điện áp cấp cho 2 bi cao áp. Các nguồn khác đầy đủ. Đèn Đỏ nháy 10 nhịp
7. Sony model kdl-32r300b – Máy vừa mở lên hiện chữ sony lên 3 lần rồi tắt nhịp đèn đỏ 6 nhịp
8. Tivi JVC – Mọi người ơi giúp cháu ca này với ạ , 2,3 hôm nay cháu gặp 3 con jvc khi bật máy làm việc cái ngắt ngay đèn báo nháy nháy mấy cái ,cháu đã đo nhanh các nguồn vẫn đủ ,cháu đã thay nhớ và nạp nhớ mới mà k được
9. tivi led panasonic th 40a400v – bat máy len bao loi nhap nhay den do 1 nhịp
10. tivi led samsung 48u5510ak – đèn nguồn nháy một nhịp sáng một nhịp mờ, máy không chạy. em nghi lỗi vĩ chính. mong anh em giúp đỡ. nếu đúng do vĩ chính, anh em ai có để cho em nhé. sdt 0984225758
11. Tivi Panasonic 32c8v – Chạy 5phút ngắt đèn đỏ nháy nháy 2 nhịp 1chu ki
12. TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 – TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhịp rồi tắt. 3 – 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhịp lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chập.