



LINH KIỆN THAO MÁY . COM

Tivi Panasonic model TC-21PS79V chạy tổng TB1261FG, chói MN101C46F - Hình ảnh bị âm bản - chữ hiển thị kênh và chữ trong TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH xanh chuyển đen | 1

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIA RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16187 của bạn nguyen van thach - đã có (0) trả lời & góp ý.

Tivi Panasonic model TC-21PS79V chạy tổng TB1261FG, chói MN101C46F
tình trạng Hình ảnh bị âm bản - chữ hiển thị kênh và chữ trong menu xanh chuyển đen

- + Đã kiểm tra ABL đủ
- + Nguồn G2 đủ
- + Bác nào đã từng gấp chỉ giáo giúp!

— ●● ●● —

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vế\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chêt công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chêt công suất nổ fuse](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cắp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chêt cầu chì,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tông khuyeh đai thúc, đệm, trỏ tụ tốt,\(bo nguồn ,ôн áp và công suất đi liên\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cắp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại](#)



Tivi Panasonic model TC-21PS79V chạy tổng TB1261FG, chói

MN101C46F - Hình ảnh bị âm bản - chữ hiển thị kênh và chữ trong đóng(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đâu,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trỏ cân bằng vè ro le bão vè loa em đo 1 đường vè 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

3. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
4. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gấp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ kô nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
5. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
6. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đở lè nőj đườg høj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp laj máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lög mạch nhurg khj đo H thấy 22v. Nhurg vân chạy pjh thuog lạ thât. - .
7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
8. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đườg ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
9. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic mành STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dãn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đườg ra chân số 5 cao 22v, thay ic mành và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
10. tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa tín hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đườg av cũng bị kiểu như âm ảnh vậy.đưa tín hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.
11. tivi Samsung 21z50mn bị khoá chói - Chào các ae lâu quá ko lên dd, ae cho em hỏi tivi Samsung 21z50mn slim có cao áp nhưng ko có chói. em đo có tim đèn, có 200v,g2 còng có 150v..em tìm cao áp 21a004thay thử nhưng ko có loại này. có thể thay loại nào tương đương ak. có phải phải máy bị đèn yếu khoá chói ko ak. máy chạy tổng tda 1202,



Tivi Panasonic model TC-21PS79V chạy tổng TB1261FG, chói
MN101C46F - Hình ảnh bị âm bản - chữ hiển thị kênh và chữ trong
VERTLA7814, nguồn str 6750. menu xanh chuyển đen | 3

12. tivi samsung sc211k5 tổng vdp 3130y b2 ic manh la7845 - hư ic mành e thay hình vẫn
k đủ và mất hiển thị e thay tụ lọc với trở thì hình dãn đủ nhưng mất hiển thị màn hình
1 màu xanh e đo abl 10v ac dò về ic tổng thì các linh kiện bt ạ