

Câu 16751 của bạn huythuan - đã có (1) trả lời & góp ý.

Tivi panasonic model tc-21rx28v
tình trạng Chạy khoảng 30 phút bị cúp roi mo liên tục

Nhờ các bác giúp em cái này với, bác nào có sơ đồ ic 49x3f cho em hỏi chân 1,8v là chân sơ
may em xin cảm ơn cả nhà chúc cả nhà khỏe mạnh

— ☯ ☯ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Thành Hưng (Xiaomis2) - 22 / 10 / 2018

Thay thử tụ cấp nguồn cho b+ xem ạ.

Các bài viết tương tự:

1. [- tivi Panasonic model TC-21RX28V - * Tivi chạy hiện 1 đường ngang giữa màn hình](#)
2. [Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy dc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e với!](#)
3. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. \(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)

4. [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nhấp liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
5. [Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhấp theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .](#)
6. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
7. [Ti vi lcd panasonic TH 32c4 - Mo may chay len tieng hinh binh thuong roi cúp rut dây av hinh ra may chay thường bật xang me may chạy một chút rồi cúp](#)
8. [tivi Panasonic model TC-21RX28V - Tivi chạy hiện 1 đường ngang giữa màn hình](#)
9. [tivi panasonic tc-21rx28v - đang xem được một vài phút tự nhiên bị reset cứ thế vài phút lại bị sau đó màn hình thì bị màn hình đỏ](#)
10. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
11. [Tivi toshiba 32pb1v - Bị lỗi đặc trưng đang chạy rồi cúp vi sử lý rồi chạy tiếp một lúc rồi lặp lại, nếu cách ly chân acdet trên socket thì chạy tốt](#)
12. [tu lanh panasonic inverter model nr-by602 - chạy duoc khoang 40-45 phut mat dien toan bo trong tu \(mat ca dien den\) sau khoang 10_15 phut lai tu co dien chay binh thuong](#)