



tivi panasonic plasma th-p42s1c - Lúc đầu báo lỗi 6 nháy, mình đã  
thay bo Sn, giờ lại báo 7 nháy. tình trạng máy hoạt động rất chập  
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH 0 phút mới báo lỗi | 1

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đ/c: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16732 của bạn Do Thanh Trung - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi panasonic plasma th-p42s1c

Hiện tượng: Lúc đầu báo lỗi 6 nháy, mình đã thay bo Sn, giờ lại báo 7 nháy. tình trạng máy  
hoạt động rất chập chờn, đôi khi máy chạy được 10 phút mới báo lỗi

các anh giúp dùm chứ mình ăn cái bo sn rồi,

— ●● ●● —

### Các bài viết tương tự:

1. [chao cac ban. – dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhe?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
2. [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường – bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được](#)

tivi panasonic plasma th-p42s1c - Lúc đầu báo lỗi 6 nháy, mình đã  
thay bo Sn, giờ lại báo 7 nháy. Tình trạng máy hoạt động rất chập  
chệch, đèn nháy chạy được 10 phút mới báo lỗi 2  
nhưng vẫn không được( Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)

3. IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.
4. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
5. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiêu thuận đến chiêu ngược thì máy ỉ ỉ rồi lại đảo chiêu thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tóm hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
6. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
7. tivi LG Ultra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nút ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này
8. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
9. tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - may da cay nguon 3giay,tình trạng nguon 110 tot,nhung khi nhan nut kenh giao dong chay khoang 2giay lai tat,thay bat cu mot tu nao ben thu cap la may chay,nhung khi rut dien ra de nguoi may lai bi tình trạng nhu cu ,da thay het may tu ben thu cap va tu o q cich dong roi ma van ko dc
- 10.toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi
11. mình có máy toshiba satellite100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN TÁC HÌNH



tivi panasonic plasma th-p42s1c - Lúc đầu báo lỗi 6 nháy, mình đã  
thay bo Sn, giờ lại báo 7 nháy. Tình trạng máy hoạt động rất chập

12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được ban đầu quat ko chạy lốc ko chạy ~~đã kiểm tra sò~~  
~~lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bây h lạnh bt nhung co điều~~  
~~2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ấm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quat va lốc~~  
~~lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thi lốc chạy giật giật rồi qutj và lốc ko chạy.sau đó rút~~  
~~điện ra gắm lại chỉnh timer thi quat va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thi nó lai bi như~~  
cũ