



Tivi panasonic tc-21fx20b - Tổng vtc 49x3f nguồn 6754 chập đường 110 đã xử lý xong do hư e A1668 nguồn b+ 140 đủ k có đèn standby Câu 14174 của bạn Nguyen binh minh - đã có (3) trả lời & góp ý. không khởi động được | 1

Tivi panasonic tc-21fx20b
tình trạng Tổng vtc 49x3f nguồn 6754 chập đường 110 đã xử lý xong do hư e A1668 nguồn b+ 140 đủ k có đèn standby không khởi động được

Các bác cho xin vài chiêu ạ

— ☯ ☯ —

vu huy hoang (vuhuyhoang27101990)- 1 / 2 / 2016

Kiểm tra giao dòng tại b so dòng . áp 5v 3.3 v v@ 8v . thông thường panasonic dung ic dan tong . ic tong chết cùng ko khởi động được

ngô hoang vu (ngohoangvu)- 1 / 2 / 2016

thay con a khác vào cầu điện trở 560m vào chân e và nguồn 140v ok

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyen binh minh (Minh1234)- 23 / 2 / 2016

Mình đã thay tổng khác nhưng vẫn vậy

Các bài viết tương tự:

không khởi động được | 2

1. [ASUS P5GL-TMX/S – Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất – ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke – nguồn vẫn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ra cắm vào để tạo xung tóe điện thì máy mới làm việc,,](#)
4. [Đầu kts T13 trung quốc – Mọi người đoán xem bệnh nay là j nhé m làm xog rùi. Hện tượng hình ảnh cứ sụt , sóg có rùi mất lặp đặ lặp lại liên tục. Đo nguồn đầy đủ khj tải cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thj máy chạy bt.](#)
5. [Main G31T-M7 – Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chíp bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ](#)
6. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT – Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
7. [máy giặt sanyo ASW-S70 – xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
8. [máy giặt sharp ESN75EV – đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
9. [Máy in cp1025 – Lỗi “Printer Mispick” – In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo “Printer Mispick” và hỏi mình có “Resumed” không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
10. [Tivi LG model21FU6RL – Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra \(5\)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vệt sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh](#)



Tivi panasonic tc-21fx20b - Tổng vtc 49x3f nguồn 6754 chập đường
110 đã xử lý xong do hư e A1668 nguồn b+ 140 đủ k có đèn stanby

11. [tivi pananext, tổng la76931 7n, nguồn 5q0765rt - ,may không hoạt động sau khi làm xong cho máy chạy tốt .anh sang trắng va hiện đường hôi, hình mờ.vặn nút green xuống hết cỡ vẫn vậy, vặn lên co thay đổi.đã lam mạch abl rồi ,no chạy đường 180v trên flayback bsc25_1010a đo chỉ được 120v](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)