



tivi panasonic tc-21rx28v - đang xem được một vài phút tự nhiên bị reset cứ thế vai phút lại bị sau đó màn hình thi bị mành đỏ | 1  
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

**GIÁ RẺ**  
**NHANH CHÓNG**  
**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**

**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ  
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 12958 của bạn vu van chien - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi panasonic tc-21rx28v

Hiện tượng: đang xem được một vài phút tự nhiên bị reset cứ thế vai phút lại bị sau đó màn hình thi bị mành đỏ

mong mọi người giúp đỡ

— — —

## Các bài viết tương tự:

1. âm ly 8 sò (4 sò 1 vẽ)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse
2. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cắp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chết cầu chì,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tông khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ôн áp và công suất đi liên),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cắp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vẽ lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân băng vê rơ le bảo



tivi panasonic tc-21rx28v - đang xem được một vài phút tự nhiên bị reset cứ thế vai phút lại bị sau đó màn hình thi bị mành đỏ | 2 vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

3. chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cắp nước(ko vặt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện vê 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn )
4. Đà DVD trung quốc - Nguồn củá đều DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đâu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
5. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trăng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng
6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cắp nuocs giặt bình thường nhung đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cáp nuocs nhung khi nhắc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lai thì lại haotj động bình thường
7. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiêu thuận đến chiêu ngược thi máy ỉ ỉ rồi lại đảo chiêu thuận được vài lần thi máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thi máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thi máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tò hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
8. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đở lè nój đường hôj, đo đường kr =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp laj máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. May trug quốc chj? Bị lổg mạch nhung khj đo H thấy 22v. Nhug vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
9. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thi hình bị lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thi lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thi hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thi bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chém tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
10. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho mành và r cấp cho mành,kt nguồn vào mành thi đủ vào đến chân ic mành,chạm tay vào chân vào ic mành mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thi lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao áp 1010a,ic nguồn là 5Q0765R...
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic mành STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường. trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thi hình bị dãn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic mành và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. vỉ trung quốc tổng 8873,mành 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trăng ngang màn hình,e đã thay mành mới nhug k dc dc.mành lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái mành về chân vỉ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân mành về tổng thi có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sò tay chạm chân 3.3vol nơi mành thi có hiện tượng bung màn



tivi panasonic tc-21rx28v - đang xem được một vài phút tự nhiên bị  
reset cứ thế vai phút lại bị sau đó màn hình thi bị mành đỏ | 3  
hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũg k dc.