



Tivi plasma Panasonic TH-P42X30V – Máy không lên hình. Đèn nguồn báo nháy 14 nháy | 1

Câu 16242 của bạn maitrungtuyen – đã có (5) trả lời & góp ý.

Tivi plasma Panasonic TH-P42X30V
tình trạng Máy không lên hình. Đèn nguồn báo nháy 14 nháy

Ai có kinh nghiệm gì giúp em với. Cho em xin luôn sơ đồ mạch thì càng tốt. Em xin cảm ơn !

— [👍] [👍] —

Huỳnh Đắc Luân (dacluan00) – 7 / 5 / 2017

14 nháy báo lỗi nguồn 15v nhé! Bác ở đâu v?

maitrungtuyen (maitrungtuyen) – 7 / 5 / 2017

Cảm ơn bác nha. E ở Nam Định, để em kiểm tra lại đã.

Huỳnh Đắc Luân (dacluan00) – 7 / 5 / 2017

ui xa quá. tưởng gần bác chuyển e làm cho.

maitrungtuyen (maitrungtuyen) – 7 / 5 / 2017

Vậy bác ở đâu vậy?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen) – 7 / 5 / 2017

muốn đổi nguồn 400k dt 01698045362

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Các bài viết tương tự:

1. [CRT LGT711S – đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau đó thi tắt va đèn báo nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lại không sáng.đo các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng](#)
2. [Lòvisong panasonic invecter báo lỗi h97 – Cứ bật bài giây là tắt](#)
3. [máy chơi game ps3 slim – xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ kô nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
4. [máy giặt sharp ESN75EV – đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
5. [máy giặt sharp ESN75EV – đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
6. [Máy in cp1025 – Lỗi “Printer Mispick” – In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo “Printer Mispick” và hỏi mình có “Resumed” không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
7. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà – bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
8. [Panasonic Plasma P50U20V – + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ nháy 1 lần rồi tắt rồi lại nháy lại cứ lặp đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.](#)
9. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG – pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
10. [tivi panasonic plasma th-p42s1c – Lúc đầu báo lỗi 6 nháy, mình đã thay bo Sn, giờ lại](#)



Tivi plasma Panasonic TH-P42X30V – Máy không lên hình. Đèn
nguồn báo nháy 14 nháy | 3

[báo 7 nháy. tình trạng máy hoạt động rất chậm chạp, đôi khi máy chạy được 10 phút mới báo lỗi](#)

11. [Tivi panasonic chạy ic tổng a 11910d. M52770asp cao áp kft 3a b096f3 chạy so nguồn c5241 - Hiện tượng là bóng nguồn đỏ do nguồn b+ra thấp chỉ dc 15v tháo so dòng ra van vậy tháo tiếp trở 820 trở 821 r a thì nguồn ra dư 90v tốt](#)
12. [tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USB nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B - tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USB nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị](#)