

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16737 của bạn maitrungtuyen - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Tivi plasma samsung PS43E490

Hiện tượng: Máy không hình không tiếng

Lúc đầu bị hư cao áp. Em thay hai con công suất 63k2 trên bo cao áp. Thay xong mở máy lên thấy đèn đỏ nháy 6 nhịp sau đó không nháy gì nữa, không hình, không tiếng, màn cũng không sáng, bấm điều khiển thì đèn đỏ vẫn nháy bình thường. Không biết máy còn bị lỗi ở đâu nữa, mong các bác giúp đỡ.

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cây 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các báo nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
2. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

[máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)

3. [PAN plasma samsung PA51H4500 đèn chớp đỏ 2 lần, không lên hình, tiếng thì ko rõ.](#)
4. [Panasonic Plasma P50U20V - + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ nháy 1 lần rồi tắt rồi lại nháy lại cứ lập đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.](#)
5. [sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
6. [SAMSUNG PLASMA PS 43D450A2 - MẤT HÌNH CÓ TIẾNG SÌ Ở LOA](#)
7. [Samsung plasma. Ps42c450b1 - Có tiếng và hình bình thường . Nhưng hình màu cứ mờ nhòe](#)
8. [Tivi sam sung PS43E490 - hư bo cao áp](#)
9. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ](#)
10. [tivi samsung model2832 21in - tiếng chập chòn lúc có lúc không...mỗi lần mất tiếng ấn công tắc mở nguồn lại có tiếng...](#)
11. [Tivi samsung plasma model 43e470 - may hư bo cao áp con đèn 30j127 và con đèn gián PGD4536 . Giờ e ko có con đèn gián có thể thay bằng con nào ah .](#)
12. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi](#)