



tivi sam màn phẳng 21inch chạy tổng 8873, vert LA78040 - máy bị yếu đèn,em đã thay đèn mới bằng đèn đít ngắn (đèn cu của nó là đèn đít dài) thay xong màn còn khoản 7inch. làm sao để cho màn bung ra hết được vậy mấy anh | 1

tivi sam màn phẳng 21inch chạy tổng 8873, vert LA78040
tình trạng máy bị yếu đèn,em đã thay đèn mới bằng đèn đít ngắn (đèn cu của nó là đèn đít dài) thay xong màn còn khoản 7inch. làm sao để cho màn bung ra hết được vậy mấy anh

Em mới vào nghề nên chưa biết nhiều,nhờ các cao nhân chỉ giúp e với e cảm ơn ah

— ☯ —

doibuan (zing)- 14 / 3 / 2017

bạn thử lấy con tụ 102/2k hàn vào 1 chân là chân c sò dòng còn 1 chân nối xuống mas coi có bung ra không. rồi lấy điều khiển mở service kéo nó ra. mình cũng chỉ tư vấn được vậy thôi mk cũng là thợ non thôi. còn ai có kinh nghiệm hơn thì giúp nha...

hai lua (cuongpis)- 14 / 3 / 2017

Cảm ơn bạn doibuan đã giúp,mình làm như bạn nhưng có giãn ra thêm một it,mở ma chỉnh cũng ko bung ra dc. Ai ghé qua cho xin thêm ý kiến với
Bác THAIHOA, bác CHUYEN ,a dangnhattin dạo này sao ko thấy lên dd nhi,giúp e với thank

trinh dinh duc (trinhduc)- 14 / 3 / 2017

Dau tat hoac go bot day cua may cai cuon cam o mach dan ngang la no no ra lien a

thaihoa (dthoa)- 15 / 3 / 2017

bạn thay tụ thoát lái ở âm cuộn lái dòng ấy ,,nhỏ trị số đi,,nó thường mang đuôi 4,,ví vị: số hiện tại là 474 thì thay thành 304 là ok,,và bạn có thể phải đấu tắt cuộn tuyến tính ngang cũng nằm ở âm lái dòng ấy,,nếu làm xong mà hình ảnh bên trái bị rộng thì tụ nhứt trị số hơi to,,nếu bên phải rộng thì trị số tụ âm lái dòng bị nhỏ,,nếu giữa rộng ,,2 bên hẹp thì cuộn dây đang đấu tắt,,nhưng đấu sao cũng phải chấp nhận..(lưu ý: tụ nhứt có thể cho xuống bằng 562)

trau bon (trau bon)- 15 / 3 / 2017

vòng 1 đang căng thì trả ai thích làm phẳng đi cả ..hihihihi

hai lua (cuongpis)- 15 / 3 / 2017

Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.cuối cùng e này cũng«xong» rồi. Tình hình là e thay đổi giá trị tu c so,thay qua thay lại thay đủ thứ,cuối cùng chân tu này bung mỗi hàn mà e ko thấy,cắm điện vào,bật công tắc...bụp xong luôn cái đèn hình,hihi.tuy ko dc gi nhưng cũng dc



tivi sam màn phẳng 21inch chạy tổng 8873, vert LA78040 - máy bị yếu đèn, em đã thay đèn mới bằng đèn đít ngắn (đèn cu của nó là đèn một bài học kinh nghiệm phải ko các bác. Cảm ơn các bác nhiều chúc tất cả ae điện đàn luôn vui vẻ.

hết được vậy mấy anh | 2

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen) - 15 / 3 / 2017

nói chung là có thay xong thì cũng ko dùng được bao lâu. vì đèn slim mà lắp vào vĩ thường ko sớm thì muộn cũng cháy thui

Các bài viết tương tự:

- âm ly 8 sò (4 sò 1 vẽ) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,, khách say cứ để vài phút,,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse
- anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc, điện áp g2 tăng cao, đường 180v cung cấp cho kg, kr, kb có hơn 10v lam sao sửa vậy, (mình mới vô nghề ah) - anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc, điện áp g2 tăng cao, đường 180v cung cấp cho kg, kr, kb có hơn 10v lam sao sửa vậy, (mình mới vô nghề ah)
- Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tivi sam màn phẳng 21inch chạy tổng 8873, vert LA78040 - máy bị

yếu đèn, em đã thay đèn mới bằng đèn đít ngắn (đèn cu của nó là đèn

đít lỗi) thay xong màn còn khoản 7 inch. làm sao để cho màn bung ra

4. Cách khắc phục lỗi 1 không stand by được 2 stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3: Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chiếm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút (lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.
5. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
6. chào các bạn. - dan am thanh KENWOOD rat mong các bạn gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhưngmay khách mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn ma da thay chuoì roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho các bạn gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay không vay?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình mot tay.thank các bạn nhiều.
7. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
8. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.
9. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
10. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
11. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình



tivi sam màn phẳng 21inch chạy tổng 8873, vert LA78040 - máy bị yếu đèn, em đã thay đèn mới bằng đèn đít ngắn (đèn cu của nó là đèn đít dài) thay xong màn còn khoảng 7inch. làm sao để cho màn bung ra đã tháo 2 cây ram, cu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi => vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy hết được vậy máy ảnh | 4

12. tivi pananext, tổng la76931 7n, nguồn 5q0765rt - , máy không hoạt động .sau khi làm xong cho máy chạy tốt .anh sang trắng va hiện đường hoi, hình mờ.vặn nút green xuống hết cỡ vẫn vậy, vặn lên co thay đổi.đã lam mạch abl rồi ,no chạy đường 180v trên flayback bsc25_1010a đo chỉ được 120v