



Tivi SAM, model: 21DA X9 - không lên hình, đèn báo nguồn sáng lên rồi tắt. | 1

Câu 15985 của bạn Hoang Long - đã có (4) trả lời & góp ý.

Tivi SAM, model: 21DA X9
tình trạng không lên hình, đèn báo nguồn sáng lên rồi tắt.

Máy chạy tổng:

TOSHIBA-HAY-27

8873CSCNG6UU8

IC nguồn: 1k35BA, sò D1651C, vệt LA78040

E nhận máy ban đầu bung ra quan sát thấy núm cao áp bị chảy nhựa, xung quanh núm phóng lửa lâu ngày dẫn đến rỉ sét và hở chân núm cao áp, e đã thay núm mới vệ sinh sạch sẽ xung quanh, có ktra thêm cuộn lái thấy chập nhiều điểm cuộn lái ngang, e làm lại cách ly các chỗ chập, ...cắm điện cho máy chạy, đèn nguồn sáng rồi tắt, đo ktra các nguồn ra đầy đủ, B+115v , nhưng chân cao áp chân 180v ra có 110v, mong các bác giúp đỡ bước tiếp theo, liệu có hư cao áp k các bác

— [●] [●] —

Dương Trung Thành (091008320) - 18 / 1 / 2017

cao áp đã chạy chưa bạn

Hoang Long (longshu1356) - 19 / 1 / 2017

Cao áp đã chạy, nhôm sò ngang ầm bthg nhưng 180v k đủ chỉ có 110v, nghe tiếng tivi chạy nhưng yếu, k có hình ảnh

lenphamkim (lenphamkim) - 19 / 1 / 2017

180V lấy từ đâu cao áp hay biến áp. cách li bo đuôi xem có đủ kg. nếu lấy áp từ cao áp thì cao áp ra đi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hoang Long (longshu1356) - 21 / 1 / 2017

Tivi đã xong, máy lấy 180v từ cao áp, e cũng nghi bị cao áp nên mua 1 cục mới về đóng vào nhưng hiện tượng vẫn như vậy, ktra tiếp thì đo đc con R mắc nối tiếp vs tụ C sò dập max bị đứt, thay R khác vào thì máy lên hình, ra đủ 180v, kluan máy k hư cao áp, đứt R, trả máy lấy tiền =]]

Các bài viết tương tự:

- [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luon chi co đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
- [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
- [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ cô nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
- [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn](#)

hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

6. Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS Sumpac(UPS-600N) khi ups không được cắm vào ổ điện thì bật công tắc nguồn của ups lên đèn báo nguồn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ điện thì đèn báo nguồn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đây. Vậy có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay sao...
7. monitor lcd LG model W2053TQ - Máy không lên đèn báo, không lên đèn hình. khi cắm nguồn màn lóe sáng rồi tắt ngay. kiểm tra nguồn tốt
8. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn, đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy... sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo . màn hình không sáng không có biểu hiện gì. đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn.. kt nguồn +16.5v, -16.5v, 24v, 185v đều bị mất... Nguồn 5Q0765, Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
9. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt . lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đèn nháy 3 nhíp tắt. rồi lại nháy 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy';/ khi tắt đo nguồn cấp sao 12v không có .
10. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường , được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại tivi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
11. Tivi sam sung 29 in máy chạy ic nguồn 6754 ic màn hình 78045 cao áp o166e ic tổng zan - Máy lên thấy 1 đường sáng nằm ngang rồi tắt rồi lại lên cuộn như vậy lặp đi lặp lại như vậy
12. Tivi sam sung 29in máy 6 chạy ic nguồn 6750 ic màn hình 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - Máy chạy có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cuộn rồi lại tắt cuộn như vậy lặp đi lặp lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả