



tivi sam panasonic - khi bat hinh luc co luc k khi minh thay ang ten
moi thi coi hinh anh sac net nhung dc 1 thoi dan khoang 1 thang sau
Câu 2178 của bạn hoanghen2311 đã có (1) trả lời & góp ý
thi hinh anh k dc nhu luc moi thay ang ten nua minh cu mua ang ten
moi la xem tot nhung chi dc 1 thoi gian a | 1
Loại thiết bị (Model): tivi sam panasonic

Hiện tượng: khi bat hinh luc co luc k
khi minh thay ang ten moi thi coi hinh anh sac net nhung dc 1 thoi dan khoang 1 thang sau
thi hinh anh k dc nhu luc moi thay ang ten nua
minh cu mua ang ten moi la xem tot
nhung chi dc 1 thoi gian a

ai biet no bi lam sao thi chi minh voi
minh cam oi nha

— ● ● ● ● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE
Panasonic TOSHIBA
MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen quoc viet (vietlovely)- 31 / 1 / 2011

ban phai kiem tra hop kenh i xem du nguon khong du agc ko may dien ap nay quan tring
lam

Các bài viết tương tự:

1. [asus x54h - luc len nguon luc khong,3 lan,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko](#)



tivi sam panasonic - khi bat hinh luc co luc k khi minh thay ang ten

moi thi coi hinh anh sac net nhung dc 1 thoii dan khoang 1 thang sau
lắp pin,lần 3 cung phu lần 2 hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì cả.3 lần để
1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp mỗi là xem tốt nhưng chỉ dc 1 thời gian à sắc vào lại chạy bình thường lưu ý lúc bì như
vậy mình đem di bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam goi hết thuốc chữa, máy
của mình mua o dai loan,ở vn có ít.

2. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. linhk đây ạ:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhung ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhung khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXIv1z.jpg>.
3. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhe?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
4. crt vỉ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây (nguồn cũ cũg 3dây) nhung xem nó cứ nghe tạch tạch noi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhung vẫn nghe tạch2 nho nhở.đã trả khách nhung k biết xem dc lâu k.
5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tè tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. máy giặt panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhung lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . dường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhung vẫn không được . nhung khi thổi phao thi máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đay nhung vẫn ko được
7. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhung vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhung in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhung in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.



tivi sam panasonic - khi bat hinh luc co luc k khi minh thay ang ten
moi thi coi hinh anh sac net nhung dc 1 thoii dan khoang 1 thang sau

9. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi lỗi này cái nhađ mình dùng là mang
internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bă đ
đang.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn
nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với
10. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang
như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc
mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng,
làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
11. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị
lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3
khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em
thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ
110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đ
em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
12. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko
hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng
nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng
lại nhem mầu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguần 12v.Mong mấy
bác , anh chị giúp ạ