

Câu 15897 của bạn Dương Trung Thành - đã có (4) trả lời & góp ý.

TiVi Sam Sung 29Z57M

tình trạng G2= 0v kể cả khi gỡ bo đuôi khỏi đèn hình .

B+ đủ , tải giả đủ . nguồn 180v có thỉnh thoảng hơi giật nhẹ các nguồn sau cao áp đủ , Tim đủ sợi đốt vẫn đỏ . khi cao áp chạy thỉnh thoảng B+ giật 1 chút , khi đó các nguồn khác cũng nháy theo và riêng G2 vẫn = 0 v màn hình đen thui . đã thay hết linh kiện phần g2 , cao áp , để đèn vẫn vậy . (tổng dán TDA12120 , LA78045 , FQH29A003) . nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ em . cảm ơn các bác rất nhiều

— [●] [●] —

nguyễn trường tình (nguyentinhx44)- 30 / 12 / 2016

ban nha g2 ra xem co vol khong neu co thi bi den roi thu ban cho no mot phat xem

Dương Trung Thành (091008320)- 30 / 12 / 2016

rút cả bo đuôi khỏi đèn vẫn bị bác ời

trinh dinh duc (trinhduc)- 31 / 12 / 2016

Kiem tra abl di

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dinh hữu tạo (taotung)- 2 / 1 / 2017

nhả tụ thoát mass g2 xem có áp kh.hoặc nhả hẳn dây scren ra đo xem lúc đo nhớ xoay chiết

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

áp screen ,nếu vẫn k có áp thì vấn đề nằm ở main và cao áp không phải ví đuôi hay đèn hình..và ngược lại.chúc thành công

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
3. [sam sung cua dung - chao anh em dien dan .minh moi nhan cua tho bo may giat sam sung hien tuo g mo nguoi may bao loi 1e luon minh da thay fao nhưng k dc .minh do dien ap fao co 2.6v](#)
4. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chỉ em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sai sam sung nhiều chỉ đường giúp em cái](#)
5. [TCL TQ Făng đuôi dài - hư dở F422 ở bo đuôi đèn](#)
6. [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rồi cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.](#)
7. [tivi crt LG flanton 21inh - khi bật tivi lên xem đượi 10 phút thì hình ảnh nháy ,rồi màn hình nháy rồi chuyển sang màu xanh ,ko có tiếng , tắt đi bật lại xem đượi vài phút lại có hiện tượng cũ xuất hiện](#)
8. [tivi nikko model N21F-0807AF - tivi bị hình bị mờ âm ảnh...đã thay đuôi đèn và tụ xung quanh ví đuôi đèn nhưng k dk](#)
9. [tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và nút và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chấp r 22000...\(đỏ- đỏ- trắng\)nối điện áp 25v xuống tụ cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k đượi. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng](#)
10. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,đượi 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy,đèn nguồn cũng không sáng. tắt máy đi bật lại tivi chạy đượi 2 phút lại tắt như vậy. em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng đượi 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không đượi , mong các anh chỉ bảo](#)
11. [tivi sam sung CS21A530 - e có con tivi sam sung 21 vừa bắt lên cao áp chạy rụi ngay ,bác nào bit giúp e voi](#)
12. [tivi sam sung, chạy ic tổng dan,ic mạnh 78045, - tivi bị meo hình o phân đầu.thay con so dong vào là hình ảnh đẹp,nhưng giờ nó bị bệnh nhận nút mô nguồn khoảng 10 lần nó mới lên,khi lên hình nó bị rè tiếng và bị rung màn hình](#)