

Câu 9254 của bạn Bui quang cuong - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi samsung 16 cs168

Hiện tượng: len dao dong lai ngat

mong các bạn chỉ cho vài hướng giải quyết

— [●] [●] —

nguyen van thuan (thuandt108)- 23 / 10 / 2013

đầu tiên b kt nguôn, rút jawc lai tia xem co bi ngắt nửa k,tiếp đến la tu đêm va cac tu pi
nhỏ màu xanh canh cao ap,cuối cùng la thay cao ap.

huythuan (huythuan)- 23 / 10 / 2013

ban tang cao sreen len cao nhin sem may co kip hien thi gii ko kiểm tra phan manh nhe

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Dao Khắc Hieu (khacdeo)- 24 / 10 / 2013

tra loi cho nhung nguoi nay lam gi vi nhung nguoi nay ko bao gio ho tra loi lai cho anh em
xem ho da sua dc chua va da sua nhu the nao (chán)

Các bài viết tương tự:

1. [Amly Sonca 4 sò. - cứ vạy volim lên to là tự ngắt Rele , tắt nguồn bật lại vẫn hất nhạc nhỏ tốt mà lại vạy volim lên lại ngắt tiếp .](#)
2. [điều hòa panasonic dòng inverter - dòng ổn,áp gas ổn nhưng chạy khowrng vài chục giây dòng lại giảm áp lại giảm sau vài chục giây sau dòng lại ổn áp lại ổn cứ lặp lại chu trình như vậy](#)
3. [foxconn G31MV - bat cong tac len hinh nhưng khoi dong lai luon. Cu Khoi dong lai lien tuc nhu the. Vao Bios thi khong bi khoi dong lai.](#)
4. [man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhưng de hom sau bat len thi lai chay nhưng cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.](#)
5. [May lanh - Daikin ga22 - Mo nguon len chay duoc 2 phut la ngắt mất đèn.Ngắt ty xong lai lai len đèn lai. Dàn nóng rất sach. Ok het dong A chay co 4.5A may minh 1HP](#)
6. [midea model MI-SV19DC - hư nguồn ... đứt R cầu trì nguồn vào Vip 12A và thay Vip12A và Dz ở chân 3 vip12A nguồn lên rồi nhưng bây giờ bệnh e nó là chạy tý lại ngắt dao động rồi lại có .. \(chạy ngắt chạy ngắt \) e mới vô nghề lên mong các tiền bối chỉ bảo e phải làm sao .](#)
7. [samsung 793 df - khi cam dien role khu tu dong song lai ngat,dong lai ngat ..man hinh ko sang](#)
8. [thay ro le khoi dong dong cao - 1 tu lanh bloc dang su dung ro le khoi dong co 1 vao 2 ra nhưng khi thay ro le khoi dong chat ban dan thi dong co khong hoat dong duoc dong cao](#)
9. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
10. [Tivi lg32lf15R - Co 2con motfet cap nguon cho bo cao ap bi chet con truoc ca hai con do mot ic mo lenh dao dong nhưng con chet lenh kích tu ic dao dong bi sai](#)
11. [Tivi sam sung 29in may6 chay ic nguồn 6750 ic mạnh 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - May chay có hỉnh roi lai ngắt rồi lại lên cu len rồi lai tắt cu như vạy lap di lap lai mình kiểm tra cac nguon deu tốt ca](#)
12. [toshiba 21 CZ5VX\(K\) - bị đứt quận dao động tròn tròn hình trụ e thay quận của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quận dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ](#)