



tivi samsung 40D6400 - cắm điện lên chữ samsung rồi tắt cứ lặp đi lặp lại như vậy, rút bỏ hết rắc cho bo a thì nguồn ra đủ | 1
Câu 15997 của bạn ledan - đã có (3) trả lời & góp ý.

tivi samsung 40D6400

tình trạng cắm điện lên chữ samsung rồi tắt cứ lặp đi lặp lại như vậy, rút bỏ hết rắc cho bo a thì nguồn ra đủ

mong các bác giúp đỡ tivi của nhà mà tết đến nơi rồi

— ☺ ☹ —

thaihoa (dthoa)- 23 / 1 / 2017

đơn giản?!

ledan (xuandan11)- 23 / 1 / 2017

bác thaihoa giúp em với

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 24 / 1 / 2017

lỗi led

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



tivi samsung 40D6400 - cắm điện lên chữ samsung rồi tắt cứ lặp đi

lặp lại như vậy, rút bỏ hết rắc cho bo a thì nguồn ra đủ | 2

nhu loa phát ra thì phai roi may tat lun chi co đen on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi đen on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay

2. Bếp fiduco - Chào các bác . Em đang xài cái bếp fusico . Lúc ấn nút nấu thì ấn mãi mới lên được .. Mà khi lên lên được rồi . Chạy khoảng 30s thì tự ngắt . Tắt bếp .. Mở lại thì nó cứ lặp lại hiện tượng như vậy khoảng 3 đến 4 lần thì bếp hoạt động được. Mong các bác chỉ giáo cho em với
3. Đầu California Midi 188A - Nguồn cấp đầy đủ, quắc không hiển thị, xem lên màn thì có chóp logo Californoa rồi lại tắt, cứ lặp đi lặp lại như vậy?? Em đã chạy lại FW, thay IC Ram, IC tổng, thachhj anh dao động, nhưng bệnh vẫn vậy ???
4. đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Mấy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.
5. Lcd asanzo 40s600t2 - Màn hình hiển thị chữ asanzo , chóp tắt màn hình rồi hiện , cứ như vậy liên tục .
6. lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh
7. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
8. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đèn nháy 3 nhiep tắt. rồi lay nháy 3 nhiep cứ lap đi lap lay như vay';/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v khong có .
9. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
10. Tivi sam sung 29 in may chay ic nguồn 6754 ic màn hình 78045 cao ap o166e ic tong zan - May len thấy 1 đường sáng nằm ngang rồi tắt rồi lại len cu nhu vay lap di lap lap lại như vay
11. Tivi sam sung 29in may6 chay ic nguồn 6750 ic manh 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - May chay có hình roi lai ngắt rồi lại lên cu len rồi lai tắt cu như vay lap di lap lai mình kiểm tra cac nguon deu tốt ca
12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lai bi như



cũ

tivi samsung 40D6400 - cắm điện lên chữ samsung rồi tắt cú lặp đi
lặp lại như vậy, rút bỏ hết rác cho bo a thì nguồn ra đủ | 3