

Câu 15999 của bạn thai 2408 - đã có (2) trả lời & góp ý.

tivi samsung crt cs21a530fl
tình trạng không hình

kiểm tra tất cả nguồn ok chỉnh green trên playback lên hết ga chỉ thấy sáng xanh hơi hơi không hiển thị menu gì cả (chíp khiển dán) anh em có kinh nghiệm xin giúp đỡ em thank!!!

— [●] [●] —

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 24 / 1 / 2017

bật máy nên dùng khi nhấn power of -display -menu-mute-On, máy sẽ vào service, nhấn xuống 1 sang phải 1, xuống 15 lần sang phải 1 lần nữa sẽ có hình nhưng hơi tối,, dùng tam, vì đèn bị già nên máy cắt chói

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 24 / 1 / 2017

pan này là bị hư đèn

Các bài viết tương tự:

1. [Màn hình Samsung SyncMaster 933 không có tín hiệu nguồn - Em mới nhận của khách con màn hình Samsung SyncMaster 933 lỗi, hiện tượng của em nó hiện giờ là cắm điện và bật nút nguồn không lên, đèn báo nguồn không sáng.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [Samsung slim cs21a530fl - Khi nhận máy có 1 đường kẻ ngang mờ e tháo ic dọc thì vẫn thể nguồn đủ 120v 12v 5v 3v3 nghe vì có tiếng rít rít e tháo sò ngang đo chân b sò ngang cứ bị nhấp nháy từ 0 đến 2v ac e đo hz thì dao động từ 15k đến 18k dò về đo ngay chân ic vẫn thể](#)
3. [ti vi sam sung;CS21A530FL - nửa phía dưới màn hình sáng bình thường phía trên tối om\(tổng chạy ic dán\)](#)
4. [tivi CRT samaung CS21A530FL - máy bị hư sò dòng liên tục](#)
5. [Tivi màu - tivi samsung CS21A530FL slim - có một nửa hình phía trên còn phía dưới đen xì](#)
6. [tivi mau sam sung cs21a530FL - Hiện tượng: khong bat duoc kenh nao](#)
7. [Tivi Samsung cs21a530fl - Cam điện vào máy có điện ra những kg du lập tức tắt đi chỉ còn lại nguồn 14v.neu gắn tai bóng dien thì máy chạy bình thường.ae nào có sửa quá pan này giúp dùm.thank](#)
8. [tivi samsung cs21a530fl tổng 12156H - giờ bấm mở thì đèn nguồn chớp chớp rồi im lìm](#)
9. [tivi samsung và laptop - a e trên diễn đàn cho mình xin hỏi cắm cổng vga của laptop lên cổng hdmi màn hình tivi samsung. mình cắm hoài mà ko đc](#)
10. [TV Samsung 21" Model: CS21A530FL - Trên màn hình chỉ có 1 vệt sáng ngang màn hình](#)
11. [TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhíp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhíp lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chập.](#)
12. [viti mau s ,mung cs21a530FL - khong bat duoc kenh nao](#)